



Uputstvo za upotrebu

Dotadni RF daljinski upravljač za WFM-xxx module RC-RF6K





Pre upotrebe pročitajte uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na engleskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Nakon raspakivanja uverite se da se proizvod slučajno nije oštetiо u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd.!

OSOBINE

Pored aplikacije "Tuya/Smart life" proširite funkcije vašeg modul-prekidača sa RF daljinskim upravljačem sa 6 tastera. Kako bi još komfornije upravljali modulom uključite/isključite kanale posebno ili sve odjednom pomoću daljinskog upravljača.

- 1, 2 - uključivanje i isključivanje svih kanala
- 3, 4 - uključivanje i isključivanje kanala 1
- 5, 6 - uključivanje i isključivanje kanala 2



RF risiver

Izgled pravilnog postavljanja RF risivera na Wi-Fi modul (modul se kupuje zasebno).



NAPOMENE

Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za kasniju upotrebu! • Uređaj štiti od prašine, pare, tečnosti, vlage, smrzavanja i prevelike toplote odnosno direktnog sunca! • Uređaj štiti od prskajuće vode, i nemojte je postavljati u blizinu predmeta sa tečnostima! • Ne postavljajte ništa u blizinu uređaja sa otvorenim plamenom (sveće itd.)! • Dozvoljena za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu! • Zamenu baterije sme da radi samo odrasla osoba! • Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete! • Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac! • Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije! • Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja! • Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Prilikom zamene baterije koristite identične originalu! • Baterije ne izlagajte toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spajati! • Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija! • Nemojte direktno da varite ili lemite ništa na baterije! • Nekorištene baterije skladištite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte! • U hladnim uslovima rada samnjuje se kapacitet baterija i moguća je potreba češće zamene! • Zbog konstantnih usavršavanja karakteristika i dizajna promene su moguće i bez prethodne najave. • Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo. • Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.

NAPOMENA


UPOZORENJE! NEPRAVILNA ZAMENA BATERIJE MOŽE DOVESTI DO EKSPLOZIJE! BATERIJA SE SME ZAMENITI ISKLJUČIVO BATERIJOM ISTOG TIPA LI ZAMENSKOG TIPA! NE IZLAŽITE BATERIJU DIREKTNJOJ SUNČEVOJ SVETLOSTI I NE BACAJTE JE U VATRU! UKOLIKO PRIMETITE DA JE BILO KAKVA TEČNOST ISCURELA IZ BATERIJE, OBUČITE ZAŠTITNE RUKAVICE I SUVOM KRPOM OČISTITE LEŽIŠTE BATERIJE! DRŽITE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! ZABRANJENO JE OTVARATI, PALITI, KRATKO SPAJATI I PUNITI BATERIJU! OPASNOST OD EKSPLOZIJE!

NAPAJANJE, PUŠTANJE U RAD

Izvadite izolacionu trakicu ako se ona nalazi iznad baterije. Po želji montirajte držač na zid. (skica 1.) U setu se nalazi jedan RF prijemnik koji treba da se ubode u modul-prekidač na njegovo predviđeno mesto i nakon toga može da se upari sa RF daljincem. **Pre postavljanja RF risivera u modul uverite se da sistem nije pod naponom!** Prvo uključite modul i zatim možete početi sa uparivanjem RF risivera sa daljinskim upravljačem. U roku od 10 sekundi nakon što ste uključili modul, na daljinskom upravljaču pritisnite i pridržite taster "ALL/ON" 5 sekundi. Ako RF risiver trepti dva puta znači da je uparivanje uspešno. Kada ste završili uparivanje, na daljinskom upravljaču kratko pritisnite taster "ON" kako biste uključili modul-prekidač.

Ako se u toku rada smajuje se smanjuje domet, potrebno je zameniti bateriju. Nakon zamene baterija nije potrebno ponovno podešavanje koda.

Ako više prekidač-modula želite da povežete sa daljinskom upravljačem, ponovite korake ili možete upariti više modul-prekidača istovremeno. Jedan daljinski upravljač može povezati sa bezbroj modul-prekidača ali, jedan modul-prekidač može da se poveže sa maks. 3 daljinska upravljača.



Skica 1.

BRISANJE KODOVA (RESET)

Briše se dodeljeni upareni kod između daljinskog upravljača i RF risivera koji je postavljen u modul. RF risiver se vraća na fabričko stanje. Uključite Wifi modul i u roku od 10sek. pritisnite taster „ALL/ON“ 5 puta zaredom. Povezana sijalica će da zatrepti 5 puta što znači da je brisanje koda uspešan. Potrebno je ponovo upravinje jer neće više reagovati na komandu daljinskog upravljača.

TEHNIČKI PODACI

Princip rada: RF daljinski upravljač

Domet: do 50m na otvorenom

Napajanje: 1 x 12V 23A baterija (u sklopu)

Dimenzije: 92x40x14.5mm

Oznaka: RC-RF6K

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.