












Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

SKLAPANJE UREĐAJA



FUNKCIONISANJE I PUŠTANJE U RAD


Uređaj uključite u standardnu strujnu utičnicu 230 V~ / 50 Hz. Tasterom "O" se uključuje ventilator sa najmanjom brzinom. Tasterom "L" možete menjati brzinu ventilatora. Tasterom "K" se aktivira ultrazvučni isparivač, i sa istim tasterom možete menjati jačinu isparivanja. Ukoliko je rezervoar vode ispražnjen, počće da svetli crvena LED dioda ispod posude i isparavanje će da prestane.




OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRAJU SNJIM!

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ SADRŽI BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT!! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAC BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

KONTROLNA TABLA



- A. Infracrveni prijemnik
- B. Normalni režim
- C. Režim za spavanje
- D. Prirodni vetar
- E. Indikatori za tajmer funkciju
- F. Indikator za brzine ventilatora
- G. Prvi stepen isparivanja (slabo)
- H. Drugi stepen isparivanja (srednje)
- I. Treći stepen isparivanja (jako)
- J. Indikator za oscilaciju
- K. Taster za isparivanje
- L. Taster za menjane brzine ventilatora
- M. Taster za uključivanje/isključivanje oscilacije
- N. Taster za tajmer funkciju
- O. Taster za uključivanje/isključivanje
- P. Taster za menjanje režima duvanja



DAJINSKI UPRAVLJAČ

- K. Taster za isparivanje
- L. Taster za menjanje brzine ventilatora
- M. Taster za uključivanje/isključivanje oscilacije
- N. Taster za tajmer funkciju
- O. Taster za uključivanje/isključivanje
- P. Taster za menjanje režima duvanja

ČIŠĆENJE

U zavisnosti od uslova rada i zaprljanosti ventilator se redovno mora čistiti, minimum mesečno jedan put.

1. Pre čišćenja izvlačenjem utikača iz zida isključite uređaj iz struje!
2. Pažnja! Kada je ventilator isključen, uklonite prvi deo zaštitne mrežice!
3. Vlažnom krpom očistite ventilator sa spoljne strane. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u uređaj!
4. Uklonite rezervoar za vodu iz ultrazvučnog ovlaživača (Skica 14). Pomerite uređaj na mesto gde voda može da iscuri iz njega. Izvucite čep za ispuštanje vode (skica 14 "1"), ispustite vodu iz uređaja. Očistite unutrašnjost uređaja suvom krpom koja ne ostavlja dlačice.
5. Pažnja! Kada je ventilator isključen, ponovo postavite zaštitnu mrežicu na ventilator!
6. Vratite ventilator u funkciju!

NAPOMENE

1. Uverite se da uređaj nije oštećen u toku transporta!
2. Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašina! Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
3. Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor!
4. Zapamtite da visoka vlažnost može podstaći rast bioloških organizama u okruženju.
5. Pažnja: Mikroorganizmi koji mogu biti prisutni u vodi ili okolini u kojoj se uređaj koristi ili skladišti mogu rasti u rezervoaru za vodu, dospeti u vazduh, što može izazvati veoma ozbiljan rizik po zdravlje ako se voda ne promeni i rezervoar se ne čisti svaka 3 dana.
6. Ne dozvolite da područje oko ovlaživača bude vlažno ili mokro. Ako dođe do vlage, smanjite snagu ovlaživanja. Ako se vlažnost ne može smanjiti, koristite ovlaživač povremeno. Ne dozvolite da se upijajući materijali kao što su tepisi, zavesa, tkanine ili stolnjaci pokvase.
7. Nikada ne ostavljajte vodu u rezervoaru za vodu kada se uređaj ne koristi.
8. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
9. Uređaj je predviđen za rad u suvim okolnostima! Štitite ga od pare (primer kupatilo, bazen)!
10. ZABRANJENA upotreba u blizini kade, umivaonika, saune, bazena!
11. Zabranjena upotreba u motornim vozilima ili skućenim prostorima (< 5 m2) (primer lift)!
12. Oko isparivača ostavite slobodnog mesta najmanje 1m od zidova, zavesa, drugih tekstilnih predmeta i nameštaja!
13. Rezervoar isparivača se sme napuniti isključivo dok je uređaj isključen iz struje.
14. Rezervoar isparivača se sme napuniti isključivo sa demineralizovanom ili destilovanom vodom koja ne sme biti toplija od 50°C.
15. Uređaj napunjen vodom ne obarajte i pažljivo ga pomerajte da se voda ne bi prosula.
16. Pre premeštanja uređaj uvek isključite iz struje!
17. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga iz struje i potom ispraznite rezervoar!
18. Ispraznite i očistite uređaj pre skladištenja. Očistite uređaj pre sledeće upotrebe.
19. Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
20. Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
21. Štitite od prašine, pare, vlage, direktnog uticaja sunca i direktne toplote!

Tehničke karakteristike:

Napajanje: 220 -240 V~ / 50 Hz

Razred zaštite: II.

Maksimalni protok vazduha: F = 37.92 m3/min

Ulazna električna snaga ventilatora: P = 46 W

Odnos snage: SV = 0.82 (m3/min)/W

Potrošnja u stanju pripravnosti: PSB = 0.18 W

Buka: LWA ≤ 56.7 dB(A)

Najveća brzina vazduha: c = 2.73 m/sec

Standard merenja za određivanje vrednosti: EN IEC

60879:2019

Dimenzije: 127x43x40 cm

Kapacitet rezervoara za vodu: 2.8L

Dužina priključnog kabela: 1.68m

Napajanje daljinskog upravljača: 2 kom AAA 1.5V baterije (nije u sklopu)

Masa: 8kg (sa praznim rezervoarom)

IZJAVA

Ovaj proizvod ima antibakterijski rezervoar za vodu, prema izveštaju o laboratorijskom testiranju Bureau Veritas Consumer Products Services Co., Ltd. br. ARJI-EGZ-P23030427.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.




Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Rizik od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Rezervoar čistite svaka 3 dana!



Oznaka: MSF410R
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica,
Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs