



Uputstvo za upotrebu

WiFi sirena
WFS-SR03



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta. Oštećen proizvod nije dozvoljeno koristiti. Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku. Ovaj proizvod je pogodan da komunicira sa pametnim telefonima ili tablet računarima shodno tome prilikom pisanja ovog uputstva pretpostavljali smo da korisnik ima osnovna znanja za upotrebu pametnih telefona. Podešavanje i upotreba ovog uređaja je veoma slična upotrebi pametnih telefona. Preporučljivo je osnovno znanje engleskog jezika.

OPIS PROIZVODA

Bežično povežite uređaj sa vašim pametnim video zvonom, sigurnosnim kamerama, senzorima pokreta ili drugim pametnim uređajima. Bilo da je u pitanju posetilac koji pritisne dugme na pametnom zvonu ili neočekivano kretanje koje detektuju senzori, Smart WiFi Alarm šalje trenutno, prilagodljivo upozorenje. Od blagih tonova do glasne sirene – uvek imate potpunu kontrolu.

Napomena: Pametni uređaj se ne povezuje samostalno ni sa jednim drugim uređajem. Bez dodatnih pametnih uređaja koji detektuju ili šalju signal koji može aktivirati zvučni signal sirene (npr. smart senzor pokreta, smart Wifi zvon, ...itd.), uređaj neće funkcionisati. Povezivanje sirene sa drugim pametnim uređajima moguće je isključivo putem TUYA/Smart Life aplikacije.

Stvari koje trebate znati pre upotrebe Wi-Fi proizvoda

- Proverite da li je Wi-Fi router 2.4 G i da li je mobilni telefon konektovan na tu mrežu.
- Uverite se da iOS/Android "Smart Life" aplikacija prikazuje taj uređaj koji je uključen.
- Uverite se da je kod Wi-Fi uređaja dovoljno jak Wi-Fi signal.
- Proverite da u isto vreme ne bude previše uređaja povezano na router. Privremeno možete da „skinete“ neke uređaje sa routera dok se uređaj ne poveže i nakon toga ih možete vratiti.
- Na routeru treba da je isključena funkcija „AP isolation“.
- Uverite se nakon što se uređaj prijavio na mrežu da nema potrebe za posebno prijavljivanje u pretraživaču.
- Sinhronizacija i kontrola Wi-Fi uređaja je moguća samo sa uređajem koji je povezan na internet.
- Wi-Fi uređaj je potrebno ponovo upariti ako se promeni SSID ili lozinka.
- Nije potrebno ponovo uparenje ako se zameni baterija u uređaju.

Ponovno pokretanje (reset): Pritisnite i pridržite taster sa strane uređaja za 6 sekundi, indikator senzor pokreta će jednoliko brzo treptati. Ovim je uređaj spreman za sinhronizaciju.

Povezivanje Wi-Fi senzora putem Wi-Fi konekcije (podržava samo Wi-Fi mrežu 2.4 Ghz)

1. Skenirajte QR kod, preuzmite aplikaciju sa Google Play ili App Store-a "Smart Life".
2. Instalirajte aplikaciju i registrujte se.
3. Dodajte uređaj sa + tasterom u gornjem desnom uglu.
4. Nadite "Others (Wi-Fi)" na listi i odaberite ga.
5. Pritisnite i pridržite taster sa strane uređaja za 6 sekundi, indikator senzor pokreta će jednoliko brzo treptati. Ovim je uređaj spreman za sinhronizaciju.
6. Na telefonu pritisnite "Confirm indicator rapidly blink".
7. Pričekajte trenutak dok se veza ne završi. Možete početi sa radom.
8. Putem aplikacije možete početi sa podešavanjem Wi-Fi sirene.
9. Montirajte nosač senzora na željeno mesto.
10. Postavite senzor u nosač.
11. Po potrebi podesite ugao senzora.



Smart Life aplikacija

NAPOMENE

- Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama!
- Uređaj je predviđen za rad u suvim okolnostima! Štitite ga od pare (primer kupatilo, bazen)!
- Uređaj koristite isključivo u okviru deklariranih vrednosti. Kvarovi izazvani nestručnim povezivanjem nisu obuhvaćeni garancijom.
- Pažljivo proučite tehničke karakteristike pre upotrebe proizvoda!
- Nemojte rastavljati uređaj samostalno niti vršiti bilo kakve prepravke na uređaju, na taj način gubite garanciju.
- Eventualne popravke uređaja prepustite kvalifikovanom licu.
- Nemojte montirati uređaj na zid ili plafon pre nego što se uverite da uređaj ispravno funkcioniše u vašem sistemu.
- Pažljivo vršite proračun ugla vidljivosti senzora pre nego što odaberete adekvatno mesto za montažu.
- Nemojte izlagati ovaj proizvod ekstremnim temperaturama, direktnoj sunčevoj svetlosti, jakim vibracijama i mehaničkim opterećenjima. To može prouzrokovati kvarove proizvoda.
- Nemojte montirati senzor u neposrednu blizinu rashladnih uređaja ili grejnih tela, to može dovesti do lažnih detekcija pokreta usled pojave kondenzacije.
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: USB-C 5V $\overline{\text{DC}}$ (adapter nije u sklopu)

Sistemske zahteve:

- Wi-Fi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n
- iPhone, iPad (iOS 8.0 ili novije)
- Android 4.0 (ili novije)

Jačina zvuka: do 100dB(A)

Kabel: USB-C, dužina 1 m

Dimenzije: 65x65x18 mm

Radna temperatura: 0°C ~ +40°C

Masa: 34 g



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: WFS-SR03

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs