








IskraERO






SI	16-delni čistilni set za vrtalnik	Navodila za uporabo
HR	16-dijelni set četki za bušilicu	Prevod originalnih uputa
BIH	16-dijelni set dodatka četke za bušilice	Prevod originalnih uputstva
SRB/MNE	16-delni set dodatka četke za bušilice	Prevod originalnih uputstava
MK	Комплет додатоци четки за дупчалка со 16 парчиња	Превод на оригинални упатства
AL	Set aksesorësh të brushave për shpuese me 16-pjejsë	Përkthimi i udhëzimeve origjinale
KS	Komplet pjesësh shtesë të brushave për shpuese me 16-pjejsë	Përkthim i udhëzimeve origjinale
GB	16-piece drill brush attachments set	Translation of the original instructions





IskraERO



NAVODILA ZA UPORABO

Pred začetkom uporabe naprave skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo. Po odprtju embalaže preverite vsebino seta in se prepričajte, da nastavki niso obrabljeni ali poškodovani.

SET VKLJUČUJE:

- | | |
|--|--|
| 1. Bela mehka krtača: 50 mm (1×) | 6. Nastavek z ježkom: Ø 100 mm (1×) |
| 2. Rumena srednje trda krtača: Ø 88 mm (1×) | 7. Rdeče mehke čistilne blazinice: Ø 100 mm (3×) |
| 3. Črna trda krtača: Ø 100 mm (1×) | 8. Zelene srednje trde čistilne blazinice: Ø 100 mm (3×) |
| 4. Rumena srednje trda krtača: Ø 100 mm (1×) | 9. Spužva za poliranje: Ø 100 mm (3×) |
| 5. Rdeča toga krtača: Ø 125 mm (1×) | 10. Podaljšek: 150 mm (1×) |

MONTAŽA

1. Z eno roko trdno primite vpenjalno glavo.
2. Z drugo roko odvijte (s pomočjo ključa) vpenjalno glavo za toliko, da zev vpenjalne čeljusti ustreza premeru priključka čistilnega nastavka (**slika A**).
3. V vpenjalno glavo vstavite izbrani čistilni nastavek (**slika B**).
4. Trdno primite vpenjalno glavo ter jo (s pomočjo ključa) privijte nazaj (**slika C**).
5. Pričnite s čiščenjem (**slika D**).

UPORABA PODALJŠKA

1. Namestite krtačo na podaljšek (**slika E**).
2. Povlecite vpenjalno glavo in odstranite krtačo (**slika F**).

PREDLOGI UPORABE

Bela mehka krtača: Ø 50 mm	Čiščenje koles, preprog, oblazinjenja, stekla, usnja.
Rumena srednje trda krtača: Ø 88 mm	Čiščenje vogalov, kopalnic, koles.
Črna trda krtača: Ø 100 mm	Čiščenje žarov, barv, peči, zapečene hrane.
Rumena srednje trda krtača: Ø 100 mm	Čiščenje tuš kabin, kadi, ploščic, porcelana.
Rdeča toga krtača: Ø 125 mm	Čiščenje površin na prostem, opeke, garaž, žlebov.
Nastavek z ježkom: Ø 100 mm	Pritrjevanje različnih gob za poliranje, čiščenje.
Rdeče mehke čistilne blazinice: Ø 100 mm	Čiščenje umivalnikov, ploščic, nerjavečega jekla, linoleja.
Zelene srednje trde čistilne blazinice: Ø 100 mm	Čiščenje posode za kuhanje, ponev, mil.
Spužva za poliranje: Ø 100 mm	Poliranje avtomobilov, miz, ogledal, usnja.
Podaljšek: 150 mm	Doseganje težje dostopnih območij.

TEHNIČNI PODATKI

Premer	50/88/100/125 mm
Premer šesterokotnega priključka	6 mm
Material	PP + najlon
Teža	0,82 kg

UPUTE ZA UPORABU

Prije uporabe ovog uređaja važno je pročitati čitav priručnik s uputama. Nakon otvaranja paketa, provjerite sadržaj kompleta i pazite da nastavci nisu istrošeni ili oštećeni.

SET UKLJUČUJE:

- | | |
|--|--|
| 1. Bijela mekana četka: 50 mm (1×) | 6. Samoljepljivi disk za poliranje: Ø 100 mm (1×) |
| 2. Žuta srednje tvrda četka: Ø 88 mm (1×) | 7. Crveni mekani jastučići za ribanje: Ø 100 mm (3×) |
| 3. Crna tvrda četka: Ø 100 mm (1×) | 8. Zeleni umjereni ulošci za ribanje: Ø 100 mm (3×) |
| 4. Žuta srednje tvrda četka: Ø 100 mm (1×) | 9. Spužva za poliranje: Ø 100 mm (3×) |
| 5. Crvena kruta četka: Ø 125 mm (1×) | 10. Nastavak za prošireni doseg: 150 mm (1×) |

MONTAŽA

1. Uzmite stražnji dio stezne glave u jednu ruku.
2. Drugom rukom zakrenite prednji dio stezne glave do točke na kojoj otvor odgovara veličini konektora četke za čišćenje koju namjeravate koristiti (**slika A**).
3. Umetnite svoju četku za čišćenje u steznu glavu (**slika B**).
4. Čvrsto zadržite stražnji dio stezne glave i zakrenite da biste zategnuli čeljust stezne glave na konektoru četke za čišćenje. Doći će u željeni položaj i zaključati se (**slika C**).
5. Započnite s čišćenjem (**slika D**).

KAKO KORISTITI NASTAVAK ZA PROŠIRENI DOSEG

1. Instalirajte četku na dodatak s produženim dometom (**slika E**).
2. Povucite steznu glavu i izvadite četku (**slika F**).

PRIJEDLOZI ZA UPOTREBU

Bijela mekana četka: Ø 50 mm	Čišćenje guma, tepiha, presvlaka, stakla, kože.
Žuta srednje tvrda četka: Ø 88 mm	Čišćenje uglova, kupaoonica, guma.
Crna tvrda četka: Ø 100 mm	Čišćenje roštilja, ostataka boje, peći, ostataka pečene hrane.
Žuta srednje tvrda četka: Ø 100 mm	Čišćenje tuša, kade, pločica, porculana.
Crvena kruta četka: Ø 125 mm	Čišćenje na otvorenom, cigle, garaže, oluci.
Samoljepljivi disk za poliranje: Ø 100 mm	Pričvršćivanje raznih spužvi i jastučića za poliranje.
Crveni mekani jastučići za ribanje: Ø 100 mm	Čišćenje sudopera, pločice, nehrđajući čelik, linoleum.
Zeleni umjereni ulošci za ribanje: Ø 100 mm	Čišćenje posuđa, lonaca, ostataka sapuna.
Spužva za poliranje: Ø 100 mm	Poliranje automobila, stolova, ogledala, kože.
Nastavak za prošireni doseg: 150 mm	Koristite za dosezanje teško dostupnih mjesta.

TEHNIČKI PODACI

Promjer	50/88/100/125 mm
Šesterokutni adapter za bušilicu	6 mm
Materijal	PP + najlon
Težina	0,82 kg

IskraERO

BIH

IskraERO

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Prije upotrebe ovog uređaja važno je pročitati čitav priručnik s uputama. Nakon otvaranja paketa, provjerite sadržaj kompleta i osigurajte da dodaci nisu istrošeni ili oštećeni.

SET UKLJUČUJE:

- | | |
|--|--|
| 1. Bijela mekana četka: 50 mm (1×) | 6. Potporni disk za poliranje: Ø 100 mm (1×) |
| 2. Žuta srednje tvrda četka: Ø 88 mm (1×) | 7. Crveni mekani jastučići za ribanje: Ø 100 mm (3×) |
| 3. Crna tvrda četka: Ø 100 mm (1×) | 8. Zeleni umjereni ulošci za ribanje: Ø 100 mm (3×) |
| 4. Žuta srednje tvrda četka: Ø 100 mm (1×) | 9. Spužva za poliranje: Ø 100 mm (3×) |
| 5. Crvena kruta četka: Ø 125 mm (1×) | 10. Nastavak za prošireni doseg: 150 mm (1×) |

INSTALACIJA

1. Uzmite stražnji dio stezne glave u jednu ruku.
2. Drugom rukom zakrenite prednji dio stezne glave do točke u kojoj otvor odgovara veličini konektora od četke za čišćenje koju namjeravate koristiti (**slika A**).
3. Ubacite svoju četku za čišćenje u steznu glavu (**slika B**).
4. Držite čvrsto zadnji dio stezne glave i okrenite ga da biste stegnuli čeljusti stezne glave na konektoru četke za čišćenje. Doći će u željeni položaj i zaključati se (**slika C**).
5. Započnite s čišćenjem (**slika D**).

KAKO KORISTITI NASTAVAK ZA PROŠIRENI DOSEG

1. Instalirajte četku na dodatak s produženim dometom (**slika E**).
2. Povucite steznu glavu i uklonite četku (**slika F**).

PRIJEDLOZI ZA UPOTREBU

Bijela mekana četka: Ø 50 mm	Čišćenje guma, tepiha, presvlaka, stakla, kože.
Žuta srednje tvrda četka: Ø 88 mm	Čišćenje uglova, kupaonica, guma.
Crna tvrda četka: Ø 100 mm	Čišćenje roštilja, ostataka boje, peći, ostataka pečene hrane.
Žuta srednje tvrda četka: Ø 100 mm	Čišćenje tuša, kade, pločica, porculana.
Crvena kruta četka: Ø 125 mm	Čišćenje na otvorenom, cigle, garaže, oluci.
Potporni disk za poliranje: Ø 100 mm	Pričvršćivanje različitih spužvi i jastučića za poliranje.
Crveni mekani jastučići za ribanje: Ø 100 mm	Čišćenje sudopera, pločice, nehrđajući čelik, linoleum.
Zeleni umjereni ulošci za ribanje: Ø 100 mm	Čišćenje posuđa, šerpi, ostataka sapuna.
Spužva za poliranje: Ø 100 mm	Poliranje automobila, stolova, ogledala, kože.
Nastavak za prošireni doseg: 150 mm	Koristite za doseganje teško dostupnih mjesta.

TEHNIČKI PODACI

Promjer	50/88/100/125 mm
Šesterokutni adapter za bušilicu	6 mm
Materijal	PP + najlon
Težina	0,82 kg

IskraERO**SRB/MNE****IskraERO****UPUTSTVA ZA UPOTREBU**

Pre upotrebe ovog uređaja važno je pročitati celo uputstvo za upotrebu. Nakon otvaranja paketa, proverite sadržaj kompleta i uverite se da dodaci nisu istrošeni ili oštećeni.

SET UKLJUČUJE:

1. Bela mekana četka: 50 mm (1×)
2. Žuta srednje tvrda četka: Ø 88 mm (1×)
3. Crna tvrda četka: Ø 100 mm (1×)
4. Žuta srednje tvrda četka: Ø 100 mm (1×)
5. Crvena kruta četka: Ø 125 mm (1×)
6. Podložni umetak: Ø 100 mm (1×)
7. Crveni mekani jastučići za ribanje: Ø 100 mm (3×)
8. Zeleni umereni ulošci za ribanje: Ø 100 mm (3×)
9. Sunde za poliranje: Ø 100 mm (3×)
10. Dodatak za produženi dohvata: 150 mm (1×)

INSTALACIJA

1. Uzmite zadnji deo stezne glave u jednu ruku.
2. Drugom rukom rotirajte prednji deo stezne glave do tačke u kojoj otvor odgovara veličini konektora četke za čišćenje koju nameravate da koristite (**slika A**).
3. Ubacite četku za čišćenje u steznu glavu (**slika B**).
4. Držite čvrsto zadnji deo stezne glave i okrenite ga da biste zategnuli čeljusti stezne glave na konektoru četke za čišćenje. Doći će u željeni položaj i zaključati se (**slika C**).
5. Počnite sa čišćenjem (**slika D**).

KAKO KORISTITI DODATAK ZA PRODUŽENI DOHVAT

1. Instalirajte četku na dodatak s produženim dometom (**slika E**).
2. Povucite steznu glavu i uklonite četku (**slika F**).

PRIJEDLOZI ZA UPOTREBU

Bela mekana četka: Ø 50 mm	Čišćenje guma, tepiha, presvlaka, stakla, kože.
Žuta srednje tvrda četka: Ø 88 mm	Čišćenje uglova, kupaonica, guma.
Crna tvrda četka: Ø 100 mm	Čišćenje roštilja, rastresite boje, peći, pečene hrane.
Žuta srednje tvrda četka: Ø 100 mm	Čišćenje tuša, kade, pločica, porcelana.
Crvena kruta četka: Ø 125 mm	Čišćenje na otvorenom, cigle, garaže, oluci.
Podložni umetak: Ø 100 mm	Pričvršćivanje različitih spužvi i jastučića za poliranje.
Crveni mekani jastučići za ribanje: Ø 100 mm	Sudoperi za čišćenje, pločice, nehrđajući čelik, linoleum.
Zeleni umereni ulošci za ribanje: Ø 100 mm	Čišćenje posuđa, šerpa, šljaka od sapuna.
Sunde za poliranje: Ø 100 mm	Poliranje automobila, stolova, ogledala, kože.
Dodatak za produženi dohvata: 150 mm	Koristite za doseganje teško dostupnih mesta.

TEHNIČKI PODACI

Prečnik	50/88/100/125 mm
Heksagonalni adapter za bušilicu	6 mm
Materijal	PP + najlon
Težina	0,82 kg

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Пред да го користите овој апарат, важно е да го прочитате целиот прирачник со употреба. Откако ќе го отворите пакетот, проверете ја содржината на комплетот и проверете дали додатоците не се истрошени или оштетени.

КОМПЛЕТОТ ВКЛУЧУВА:

- | | |
|---|--|
| 1. Бела мека четка: 50 мм (1×) | 6. Базична подлога (Velcro): Ø 100 мм (1×) |
| 2. Жута средње тврда четка: Ø 88 мм (1×) | 7. Црвени меки подлошки за чистење: Ø 100 мм (3×) |
| 3. Црна тврда четка: Ø 100 мм (1×) | 8. Зелени умерени подлошки за чистење: Ø 100 мм (3×) |
| 4. Жута средње тврда четка: Ø 100 мм (1×) | 9. Сунѓер за полирање: Ø 100 мм (3×) |
| 5. Црвена цврста четка: Ø 125 мм (1×) | 10. Додаток за продолжен дофат: 150 мм (1×) |

ИНСТАЛАЦИЈА

- Земете го задниот дел од главата за стегање во едната рака.
- Користете ја другата рака за да го ротирате предниот дел на главата за стегање до точка каде што отворот одговара на големината на приклучокот на четката за чистење која имате намера да ја користите **(слика А)**.
- Вметнете ја вашата четка за чистење во главата за стегање **(слика Б)**.
- Држете го цврсто задниот дел од главата за стегање и ротирајте за да ги затегнете вилиците на главата за стегање со приклучокот на четката за чистење. Ќе се намести во посакуваната положба и ќе се заклучи **(слика С)**.
- Започнете со чистење **(слика Д)**.

КАКО ДО КОРИСТЕЕ НА ПРОИЗВОДОТ ДОДАТОК ЗА ПРОДОЛЖЕН ДОФАТ

- Инсталирајте ја четката за продолжување **(Слика Е)**.
- Повлечете ја главата за стегање и извадете ја четката **(Слика F)**.

ПРЕДЛОЗИ ЗА УПОТРЕБА

Бела мека четка: Ø 50 мм	Чистење гуми, теписи, тапацир, стакло, кожа.
Жута средње тврда четка: Ø 88 мм	Чистење агли, бањи, гуми.
Црна тврда четка: Ø 100 мм	За чистење скари, поткрената боја, печки, запечена храна.
Жута средње тврда четка: Ø 100 мм	Чистење тушеви, кади, плочки, порцелан.
Црвена цврста четка: Ø 125 мм	Чистење надворешни површини, тули, гаражи, олуци.
Базична подлога (Velcro): Ø 100 мм	Прицврстување на разни сунѓери и подлошки за полирање.
Црвени меки подлошки за чистење: Ø 100 мм	Чистење мијалници, плочки, нерѓосувачки челик, линолеум.
Зелени умерени подлошки за чистење: Ø 100 мм	Чистење садови за готвење, тави, остатоци од сапуница.
Сунѓер за полирање: Ø 100 мм	Полирање автомобили, маси, огледала, кожа.
Додаток за продолжен дофат: 150 мм	Користете за достигнување на тешко достапни места.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Дијаметар	50/88/100/125 мм
Шестоаголен адаптер за дупчалка	6 мм
Материјал	ПП + најлон
Тежина	0,82 кг

UDHËZUES PËR PËRDORIM

Para se të përdorni këtë pajisje është e rëndësishme të lexoni plotësisht udhëzuesin për përdorim. Pas hapjes së paketimit, kontrolloni përmbajtjen e setit dhe sigurohuni që pjesët shtesë të mos jenë të përdorura ose të dëmtuara.

SETI PËRFSHIN:

- | | |
|---|--|
| 1. Brusha e butë e bardhë: Ø 50 mm (1×) | 5. Brusha e kuqe e ngurtë: Ø 125 mm (1×) |
| 2. Brusha e fortë e mesme e verdhë: Ø 88 mm (1×) | 6. Disku lustrues: Ø 100 mm (1×) |
| 3. Brusha e zezë e fortë: Ø 100 mm (1×) | 7. Fasha pastruese të buta të kuqe: Ø 100 mm (3×) |
| 4. Brusha e fortë e mesme e verdhë: Ø 100 mm (1×) | 8. Fasha të gjelbra të moderuara për fërkim: Ø 100 mm (3×) |
| | 9. Jastëk për lustrim: Ø 100 mm (3×) |
| | 10. Shtojcë për shtrirje më të largët: 150 mm (1×) |

INSTALIMI

- Merrni pjesën e pasme të mandrinës (kokë shtrënguese) në njërën dorë.
- Përdorni dorën tjetër për të rrotulluar pjesën e përparme të mandrinës deri në një pikë ku hapja korrespondon me madhësinë e konektorit të brushës së pastrimit që keni ndërmend ta përdorni **(figura A)**.
- Vendosni brushën e pastrimit në mandrinë **(figura B)**.
- Mbajeni fort pjesën e prapme të mandrinës dhe rrotullojeni për të shtrënguar nofullat e mandrinës në konektorin e brushës së pastrimit. Do të futet në pozicionin e dëshiruar dhe do të kyçet vetë **(figura C)**.
- Filloni me pastrimin **(figura D)**.

SUGJERIME PËR PËRDORIM

Brusha e butë e bardhë: Ø 50 mm	Pastrimi i gomave, qilimave, tapicerive, xhamit, lëkurës.
Brusha e fortë e mesme e verdhë: Ø 88 mm	Pastrimi i qosheve, tualeteve, gomave.
Brusha e zezë e fortë: Ø 100 mm	Pastrim i skarës, bojës së plasarit, furrave, ushqimeve të ngjitur gjatë pjekjes.
Brusha e fortë e mesme e verdhë: Ø 100 mm	Pastrim i dusheve, vaskave, pllakave, porcelanit.
Brusha e kuqe e ngurtë: Ø 125 mm	Pastrimi jashtë, tulla, garazhe, ulluqe.
Disku lustrues: Ø 100 mm	Shtimi i sfungjerëve dhe jastëkëve të ndryshëm për lustrim.
Fasha pastruese të buta të kuqe: Ø 100 mm	Pastrim i lavamanëve, pllakave, çelikut, linoleumit.
Fasha të gjelbra të moderuara për fërkim: Ø 100 mm	Pastrimi i enëve të gatimit, tiganëve, llumrave të sapunit.
Jastëk për lustrim: Ø 100 mm	Lustrim makinash, tavolinash, pasqyrash, lëkurë.
Shtojcë për shtrirje më të largët: 150 mm	Përdorni për arritjen e vendeve të vështira për t'u arritur.

TË DHËNA TEKNIKE

Diametri	50/88/100/125 mm
Përshtatës i shpueses gjashtëkëndor	6 mm
Materiali	PP + najloni
Pesha	0,82 kg

UDHËZUES PËR PËRDORIM

Para se të përdorni këtë pajisje është e rëndësishme të lexoni plotësisht udhëzuesin për përdorim. Pas hapjes së paketimit, kontrolloni përmbajtjen e kompletit dhe sigurohuni që pjesët shtesë të mos jenë të përdorura ose të dëmtuara.

KOMPLETI PËRFSHIN:

- | | |
|---|--|
| 1. Brusha e butë e bardhë: Ø 50 mm (1×) | 5. Brusha e kuqe e ngurtë: Ø 125 mm (1×) |
| 2. Brusha e fortë e mesme e verdhë: Ø 88 mm (1×) | 6. Disku lustrues: Ø 100 mm (1×) |
| 3. Brusha e zezë e fortë: Ø 100 mm (1×) | 7. Fasha pastruese të buta të kuqe: Ø 100 mm (3×) |
| 4. Brusha e fortë e mesme e verdhë: Ø 100 mm (1×) | 8. Fasha të gjelbra të moderuara për fërkim: Ø 100 mm (3×) |
| | 9. Jastëk për lustrim: Ø 100 mm (3×) |
| | 10. Shtojcë për shtrirje më të largët: 150 mm (1×) |

INSTALIMI

1. Merrni pjesën e pasme të mandrinës (kokë shtrënguese) në njërën dorë.
2. Përdorni dorën tjetër për të rrotulluar pjesën e përparme të mandrinës deri në një pikë ku hapja korrespondon me madhësinë e konektorit të brushës së pastrimit që keni ndërmend ta përdorni (**figura A**).
3. Vendosni brushën e pastrimit në mandrinë (**figura B**).
4. Mbajeni fort pjesën e prapme të mandrinës dhe rrotullojeni për të shtrënguar nofullat e mandrinës në konektorin e brushës së pastrimit. Do të futet në pozicionin e dëshiruar dhe do të kyçet vetë (**figura C**).
5. Filloni me pastrimin (**figura D**).

SUGJERIME PËR PËRDORIM

Brusha e butë e bardhë: Ø 50 mm	Pastrimi i gomave, qilimave, tapicerive, xhamit, lëkurës.
Brusha e fortë e mesme e verdhë: Ø 88 mm	Pastrimi i qosheve, tualeteve, gomave.
Brusha e zezë e fortë: Ø 100 mm	Pastrim i skarës, bojës së plasarit, furrave, ushqimeve të ngjitur gjatë pjekjes.
Brusha e fortë e mesme e verdhë: Ø 100 mm	Pastrim i dusheve, vaskave, pllakave, porcelanit.
Brusha e kuqe e ngurtë: Ø 125 mm	Pastrim jashtë, tulla, garazhe, ulluqe.
Disku lustrues: Ø 100 mm	Shtimi i sfungjerëve dhe jastëkëve të ndryshëm për lustrim.
Fasha pastruese të buta të kuqe: Ø 100 mm	Pastrim i lavamanëve, pllakave, çelikut, linoleumit.
Fasha të gjelbra të moderuara për fërkim: Ø 100 mm	Pastrimi i enëve të gatimit, tiganëve, llumrave të sapunit.
Jastëk për lustrim: Ø 100 mm	Lustrim makinash, tavolinash, pasqyrash, lëkurë.
Shtojcë për shtrirje më të largët: 150 mm	Përdorni për arritjen e vendeve të vështira për t'u arritur.

TË DHËNA TEKNIKE

Diametri	50/88/100/125 mm
Përshatës i shpueses gjashtëkëndor	6 mm
Materiali	PP + najloni
Pesha	0,82 kg

IskraERO

GB

IskraERO

INSTRUCTION MANUAL

Before using this appliance it is important to read whole instruction manual. After opening the package, check the contents of the set and make sure that the attachments are not worn or damaged.

SET INCLUDES:

1. White soft brush: Ø 50 mm (1×)
2. Yellow medium brush: Ø 88 mm (1×)
3. Black hard drill brush: Ø 100 mm (1×)
4. Yellow medium drill brush: Ø 100 mm (1×)
5. Red stiff drill brush: Ø 125 mm (1×)
6. Backing pad: Ø 100 mm (1×)
7. Red soft scouring pads: Ø 100 mm (3×)
8. Green moderate scouring pads: Ø 100 mm (3×)
9. Polishing pads: Ø 100 mm (3×)
10. Extended reach attachment: 150 mm (1×)

INSTALLATION

1. Take the back part of the chuck in one hand.
2. Use your other hand to rotate front part of the chuck to a point where the opening corresponds to the connector size of cleaning brush you intend to use (**figure A**).
3. Insert your cleaning brush into the chuck (**figure B**).
4. Hold firmly back part of the chuck and rotate to tighten the chuck jaws on the connector of cleaning brush. It will get into desired position and lock itself (**figure C**).
5. Start with cleaning (**figure D**).

USE OF EXTENDED REACH ATTACHMENT

1. Install the brush (**figure E**).
2. Pull back the chuck and remove brush (**figure F**).

SUGGESTIONS FOR USE

White soft brush: Ø 50 mm	Cleaning tires, carpets, upholstery, glass, leather.
Yellow medium brush: Ø 88 mm	Cleaning corners, bathrooms, tires.
Black hard brush: Ø 100 mm	Cleaning grills, loose paint, furnaces, baked-on food.
Yellow medium brush: Ø 100 mm	Cleaning showers, bathtubs, tiles, porcelain.
Red stiff brush: Ø 125 mm	Cleaning outdoors, bricks, garages, gutters.
Backing pad (Ø 100)	Attaching various sponges and pads for polishing.
Red soft scouring pads: Ø 100 mm	Cleaning sinks, tiles, stainless steel, linoleum.
Green moderate scouring pads: Ø 100 mm	Cleaning cookware, pans, soap scum.
Polishing pad (Ø 100)	Polishing cars, tables, mirrors, leather.
Extended reach attachment: 150 mm	Use in reaching hard-to-reach places.

TECHNICAL DATA

Diameter	50/88/100/125 mm
Hexagonal drill adapter	6 mm
Material	PP + nylon
Weight	0,82 kg