



FD-40M

SI	STOJEČI KOVINSKI VENTILATOR	NAVODILA ZA UPORABO
HR	STOJEČI METALNI VENTILATOR	PREVOD ORIGINALNIH UPUTA
BIH	STOJEČI METALNI VENTILATOR	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTVA
SRB/MNE	STOJEČI METALNI VENTILATOR	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTVA
MK	СТОЕЧКИ МЕТАЛЕН ВЕНТИЛАТОР	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИ УПАТСТВА
KS	VENTILATOR METALIK VERTIKAL	PĚRKTHIM I UDHĚZIMEVE ORIGJINALE
HU	ÁLLÓ FÉM VENTILLÁTOR	AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA
DE	STANDVENTILATOR AUS METALL	ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
CZ	KOVOVÝ STOJANOVÝ VENTILÁTOR	PŘEKŁAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU
SK	KOVOVÝ STOJANOVÝ VENTILÁTOR	PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU
GB	METAL STAND FAN	TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

**PAŽNJA!**

PRE UPOTREBE, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA KOJE SU NAVEDENA U PRILOŽENOM PRIRUČNIKU.

**PAŽNJA!**

**POŠTUJTE SVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I BEZBEDNOSNE MERE!
PRIRUČNIK NEMOJTE BACITI. ČUVAJTE GA ZA KASNIJU UPOTREBU!**

Molimo da pažljivo pročitate ova uputstva pre spajanja aparata na električnu mrežu. Time ćete izbeći moguća oštećenja ili nepravilnu upotrebu. Obratite posebnu pažnju na bezbednosna upozorenja.

VAŽNA UPUTSTVA

Aparat je namenjen upotrebi u domaćinstvima, a ne u obrtno namene. Pažljivo čuvajte ova uputstva i ukoliko je potrebno prosledite ih sledećem korisniku. Čak i ako ste već upoznati sa upotrebom aparata, odvojite vreme i pažljivo pročitajte cela uputstva.

Za vašu bezbednost

- Ovaj aparat mogu koristiti deca stara najmanje 8 godina i osobe, koje imaju smanjene fizičke, perceptivne ili mentalne sposobnosti, ili koje nemaju dovoljno znanja i iskustva, samo ako ih neko nadzire pri korišćenju ili ih je osoba, odgovorna za njihovu bezbednost, naučila o radu i upotrebi aparata.
- Deca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala sa aparatom.
- Aparat, uključujući i kabl, ne smeju koristiti, sa njime se igrati ili održavati deca mlađa od 8 godina ili nemoćne osobe koje su bez nadzora. Nikad ne ostavljajte aparat bez nadzora.
- Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen. Isključite aparat kad nije u upotrebi ili pre čišćenja i održavanja. Uvek povucite za utikač, nikad za kabl.
- Pre nego što uključite aparat, proverite da je navedeni napon električne mreže aparata jednak sa naponom u vašem domu.
- Napojni kabl nikada ne motajte oko aparata.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim. Obratite se ovlašćenom serviseru: za zamenu, potrebni su posebni alati.
- Za zaštitu od električnog udara, aparat, kabl ili utikač ne potapajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Nikada ne koristite aparat ako je oštećen na način koji bi mogao uticati na njegov rad.
- Nemojte pokušavati popraviti ili rastavljati aparat. Na aparatu nema delova koje možete sami zameniti. Za popravak obratite se ovlašćenom serviseru.
- Pre čišćenja, održavanja ili popravka isključite aparat iz električne mreže.
- Ni pod kojim uslovima ne uranjati aparat u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Nemojte stavljati aparat blizu toplote.
- Nemojte koristiti aparat u prostorijama koje su zasićene zapaljivim parama.
- Nemojte koristiti ili čuvati aparat na otvorenom.
- Aparat čuvajte u zatvorenom prostoru, na suvom mestu.

Posebna bezbednosna uputstva



- Ne koristite ovaj aparat kao sušilicu.
- Upotreba nastavaka nije preporučljiva, jer može oštetiti aparat ili vas povrediti.
- Postavite aparat na stabilnu, ravnu površinu kako se ne bi prevrnuo.
- Nemojte stavljati ništa na vrh aparata.
- Koristite samo kompletno sastavljen aparat.

Pre prve upotrebe

- Uklonite svu ambalažu i bacite plastičnu foliju.
- Pazite da bebe ili mala deca se ne igraju sa plastičnom folijom, jer postoji mogućnost gušenja.
- Sačuvajte originalnu ambalažu od kartona.
- Pročitajte cela uputstva za upotrebu.

DELOVI APARATA


- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Prednja zaštitna mreža | 6. Vijak za postavljanje visine |
| 2. Propeler | 7. Podnožje postolja |
| 3. Zadnja zaštitna mreža | 8. Dugme za uključivanje funkcije njihanja |
| 4. Motor sa kontrolnom dugmadi | 9. Dugme za podešavanje brzine vrtnje |
| 5. Teleskopska cev | |





SASTAVLJANJE

Upozorenje!


Pre sastavljanja proverite da aparat nije uključen u utičnicu električne mreže.






1. Prvo izvadite šaraf (a) i uklonite ga sa podloškom (b) sa donjeg dela teleskopske cevi (5)
2. Na donjoj strani podnožja postolja (7) postavite teg (c). U udubinu na tegu postavite podlošku (b)
3. Kroz podnožje postolja na kojem je postavljen teg i podloška gurnite šaraf (a) i privijte ga na donji deo teleskopske cevi.





4. Uklonite šaraf (A) i rebrastu maticu (B) iz teleskopske cevi (5).
5. Izvadite manji šaraf (C) i šaraf sa držačem (D) sa nosača sa donjeg dela motora aparata (4).
6. Postavite nosač motora na teleskopsku cev i kroz poravnane otvore gurnite šaraf (4).



7. Pritegnite manji šaraf (C) u teleskopsku cev kroz nosač motora. Sa druge strane, zategnite šaraf sa ručkom (D). Pazite da šaraf stavite u odgovarajući otvor.
8. Privijte maticu šarafa (B) na šaraf (A).



9. Uklonite četiri šarafa sa kućišta motora aparata.
10. Na motor aparata postavite zadnju zaštitnu mrežu (3) i pričvrstite ga sa četiri šarafa.
11. Podesite propeler (2) na osovinu motora i učvrstite šarafom.




12. Na zadnju zaštitnu mrežu (3) postavite prednju zaštitnu mrežu (1) i učvrstite je metalnim stezaljkama. Pritegnite i mali šaraf.

RAD



Postavka brzine:



- Priključite aparat na električnu mrežu. Pazite da napon mreže odgovara naponu aparata.
- Da biste uključili aparat, postavite dugme za određivanje brzine (9) u položaj »1«, »2« ili »3«.
- Položaj »1« predstavlja najniži stepen duvanja, a pozicija »3« najveći.
- Da biste isključili aparat, postavite dugme za određivanje brzine u položaj »0«.




Funkcija njihanja:

- Za aktivaciju funkcije njihanja, pritisnite dugme za aktiviranje funkcije njihanja (8) na vrhu kućišta motora aparata.
- Da biste isključili funkciju njihanja, povucite dugme da iskoči.

Postavljanje nagiba:



- Pre podešavanja nagiba ventilatora, isključite aparat i iskopčajte ga iz električne mreže.
- Za podešavanje nagiba ventilatora, odvrnite šaraf sa držačem (D) i podesite željeni ugao, a zatim ponovo privijte šaraf sa ručkom.



Podešavanje visine:

- Odvijte šaraf za podešavanje visine (6) i postavite teleskopsku cev (5) na željenu visinu, zatim zategnite šaraf.

Upozorenje!

Propeler i motor propelera su teški, zato budite oprezni prilikom podešavanja visine.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Upozorenje!

Pre čišćenja, održavanja ili popravka isključite aparat iz utičnice električne mreže. Ni pod kojim uslovima ne uranjajte aparat u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Za čišćenje, nemojte koristiti benzin, razređivač boja ili druga otapala za čišćenje.

1. Za čišćenje koristite meku krpu. Ako je aparat jako prljav ili prašnjav, očistite ga blagom sapunicom.
2. Za čišćenje koristite usisivač. Za teže uklonjive nečistoće, koristite četku ili kist.
3. Nakon završetka upotrebe na kraju sezone, odstranite prednju zaštitnu mrežu i očistite aparat pre nego što ga spremite. Za dugotrajno skladištenje, preporučuje se rastavljanje aparata i odlaganje u originalnu ambalažu.
4. Držite aparat u suvim unutrašnjim prostorima, van dohvata dece.

Servisiranje

Za bilo kakvo servisiranje tokom ili nakon garancije, kontaktirajte ovlašćenog servisera i rado će vam pomoći. Ako imate oštećen kabl za napajanje, savetujemo vam da se obratite ovlašćenom servisu zbog sigurnosnih razloga, koji će vam ga zameniti.

Pre nego aparat isporučite na servis mora biti očišćen od nečistoća i u originalnoj ambalaži.

TEHNIČKI PODACI

NAZIV	MERNA JEDINICA	TIP FD-40M
Napon	V	220-240
Frekvencija	Hz	50/60
Snaga	W	50
Promer propelera	cm	Ø 40
Podesiva visina	cm	90-125
Godišnja upotreba energije	kWh	15,58
Nivo zvučne snage	dB(A)	65,62
Maksimalan protok vazduha	m ³ /h	5295
Težina	kg	6,4 kg

Upotreba energije pri ugašenom aparatu: 0 W

ISKRA zadržava pravo izmene ili ažuriranja svojih proizvoda, bez obaveze informisanja kupaca koji već poseduju slične modele električnih alata.

Podaci o proizvodu

Popunjava prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnicu gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravinost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladišti na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljn od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Uvoznik
Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs



Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno radskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter. Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta softvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.

Ovlašćeni servis

Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs



Podaci o servisu

Popunjara ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.
Podaci o servisu

Popunjara ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.
Podaci o servisu

Popunjara ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.

USLOVI GARANCIJE

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koju su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe, izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionalnosti odgovara onom što je uobičajno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, iste otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju.

GARANCIJSKI ROK

Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje **24 mjeseca** od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Crne Gore te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Crnoj Gori.

PRAVA IZ GARANCIJE POTROŠAČ MOŽE OSTVARITI POD SLEDEĆIM USLOVIMA:

1. Da vrati uređaj u cjelovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je da ga dostavi u originalnom pakovanju.
 2. Da je priložen fiskalni račun o kupovini uređaja.
 3. Potrošač ima pravo da podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod.
- Po izjavlivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnijetom zahtjevu i predlogom o njegovom rješavanju.

REKLAMACIJA SE NEĆE PRIHVATITI U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantim listom i fiskalnim računom.
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen.
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža ili nesavjesno rukovanje.
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mjestu.
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljn od strane neovlašćenog lica.
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

OBAVJEŠTAVAMO VAS O PRAVIMA POTROŠAČA

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahtjeva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtjeva odgovarajuće umanjeње cijene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe. Svaku opravku ili zamjenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u obaveštenju o rješavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a koji neće biti duži od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi uvoznik. Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamjenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamjenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača. Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namijenjeni su za kućnu, hobi upotrebu. U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti. Iz garancije su izuzeti uređaji ili dijelovi uređaja koji imaju potrošni karakter. Potrošni karakter imaju dijelovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

GARANTNI LIST



UVOZNIK I OVLAŠĆENI SERVISER:
Cerovo d.o.o., Servisna zona Polje BB
 85000 Bar
 +382 68 834 284
 servis@cerovo.com

OVLAŠĆENI SERVISER MALIH KUCNIH
TV Centar Đečević
 Bul. Save Kovačevića 151, 81000 Podgorica
 020/620-981
 067/625-658

Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda

Oznaka

Serijski broj

Broj telefona kupca (za obavještenje o rješavanju reklamacije)

Napomene:

Podaci o prodaji

Naziv trgovca

Mesto prodaje, objekat

Datum prodaje

Potpis prodavca