LED kontroler
LTR-KON6RF

Uputstvo za upotrebu

Funkcije tastera:

On/Off: Izlazni prekidač.
Mode: je taster za promenu stila I boja. Moguće je da se odaberu različite varijacije boja, ukupno 21.
B+: kontroliše jačinu svetla izlaznog signala, svakim pritiskom na taster za +1, 256 nivoa ukupno.
B-: svakim pritiskom na taster smanjuje jačinu svetlosti za -1.
S+: svakim pritiskom na taster povećava brzinu za +1, 100 nivoa ukupno.
S-: svakim pritiskom na taster smanjuje brzinu za -1

Programi:

1 Statična crvena. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
2 Statična plava. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
3 Statična tamnocrvena. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
4 Statična zelena. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
5 Statična žuta. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
6 Statična cijan. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
7 Statična bela. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
8 Tri boje, brze promene. Jačina i brzina svetla su podesive.
9 Sedam boja, brze promene. Jačina i brzina svetla su podesive.
10 Tri boje, postepene promene. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
11 Sedam boja, postepene promene. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
12 Trepćuća crvena. Jačina i brzina svetla su podesive.
13 Trepćuća plava. Jačina i brzina svetla su podesive.
14 Trepćuća tamnocrvena. Jačina i brzina svetla su podesive.
15 Trepćuća zelena. Jačina i brzina svetla su podesive.
16 Trepćuća žuta. Jačina i brzina svetla su podesive.
17 Trepćuća cijan. Jačina i brzina svetla su podesive.
18 Trepćuća bela. Jačina i brzina svetla su podesive.
19 Prelaz sa crvene na plavu. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
20 Prelaz sa plave na zelenu. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
21 Prelaz sa zelene na crvenu. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.

Radni napon uređaja je DC12~24V; viši napon će oštetiti ili uništiti uređaj.
Ni u kom sličaju ne spajajte dve žice direktno da ne bi došlo do kratkog spoja.
Vodeće žice bi trebale da budu povezane prema dijagrama tj. oznakama koje odgovaraju boji.

LED kontroler
LTR-KON6RF
Uputstvo za upotrebu
Funkcije tastera:
On/Off: Izlazni prekidač.
Mode: je taster za promenu stila I boja. Moguće je da se odaberu različite varijacije boja, ukupno 21.
B+: kontroliše jačinu svetla izlaznog signala, svakim pritiskom na taster za +1, 256 nivoa ukupno.
B-: svakim pritiskom na taster smanjuje jačinu svetlosti za -1.
S+: svakim pritiskom na taster povećava brzinu za +1, 100 nivoa ukupno.
S-: svakim pritiskom na taster smanjuje brzinu za -1
Programi:
1 Statična crvena. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
2 Statična plava. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
3 Statična tamnocrvena. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
4 Statična zelena. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
5 Statična žuta. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
6 Statična cijan. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
7 Statična bela. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
8 Tri boje, brze promene. Jačina i brzina svetla su podesive.
9 Sedam boja, brze promene. Jačina i brzina svetla su podesive.
10 Tri boje, postepene promene. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
11 Sedam boja, postepene promene. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
12 Trepćuća crvena. Jačina i brzina svetla su podesive.
13 Trepćuća plava. Jačina i brzina svetla su podesive.
14 Trepćuća tamnocrvena. Jačina i brzina svetla su podesive.
15 Trepćuća zelena. Jačina i brzina svetla su podesive.
16 Trepćuća žuta. Jačina i brzina svetla su podesive.
17 Trepćuća cijan. Jačina i brzina svetla su podesive.
18 Trepćuća bela. Jačina i brzina svetla su podesive.
19 Prelaz sa crvene na plavu. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
20 Prelaz sa plave na zelenu. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
21 Prelaz sa zelene na crvenu. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
Radni napon uređaja je DC12~24V; viši napon će oštetiti ili uništiti uređaj.
Ni u kom sličaju ne spajajte dve žice direktno da ne bi došlo do kratkog spoja.
Vodeće žice bi trebale da budu povezane prema dijagrama tj. oznakama koje odgovaraju boji.

LED kontroler
LTR-KON6RF
Uputstvo za upotrebu
Funkcije tastera:
On/Off: Izlazni prekidač.
Mode: je taster za promenu stila I boja. Moguće je da se odaberu različite varijacije boja, ukupno 21.
B+: kontroliše jačinu svetla izlaznog signala, svakim pritiskom na taster za +1, 256 nivoa ukupno.
B-: svakim pritiskom na taster smanjuje jačinu svetlosti za -1.
S+: svakim pritiskom na taster povećava brzinu za +1, 100 nivoa ukupno.
S-: svakim pritiskom na taster smanjuje brzinu za -1
Programi:
1 Statična crvena. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
2 Statična plava. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
3 Statična tamnocrvena. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
4 Statična zelena. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
5 Statična žuta. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
6 Statična cijan. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
7 Statična bela. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
8 Tri boje, brze promene. Jačina i brzina svetla su podesive.
9 Sedam boja, brze promene. Jačina i brzina svetla su podesive.
10 Tri boje, postepene promene. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
11 Sedam boja, postepene promene. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
12 Trepćuća crvena. Jačina i brzina svetla su podesive.
13 Trepćuća plava. Jačina i brzina svetla su podesive.
14 Trepćuća tamnocrvena. Jačina i brzina svetla su podesive.
15 Trepćuća zelena. Jačina i brzina svetla su podesive.
16 Trepćuća žuta. Jačina i brzina svetla su podesive.
17 Trepćuća cijan. Jačina i brzina svetla su podesive.
18 Trepćuća bela. Jačina i brzina svetla su podesive.
19 Prelaz sa crvene na plavu. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
20 Prelaz sa plave na zelenu. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
21 Prelaz sa zelene na crvenu. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
Radni napon uređaja je DC12~24V; viši napon će oštetiti ili uništiti uređaj.
Ni u kom sličaju ne spajajte dve žice direktno da ne bi došlo do kratkog spoja.
Vodeće žice bi trebale da budu povezane prema dijagrama tj. oznakama koje odgovaraju boji.

LED kontroler
LTR-KON6RF
Uputstvo za upotrebu
Funkcije tastera:
On/Off: Izlazni prekidač.
Mode: je taster za promenu stila I boja. Moguće je da se odaberu različite varijacije boja, ukupno 21.
B+: kontroliše jačinu svetla izlaznog signala, svakim pritiskom na taster za +1, 256 nivoa ukupno.
B-: svakim pritiskom na taster smanjuje jačinu svetlosti za -1.
S+: svakim pritiskom na taster povećava brzinu za +1, 100 nivoa ukupno.
S-: svakim pritiskom na taster smanjuje brzinu za -1
Programi:
1 Statična crvena. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
2 Statična plava. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
3 Statična tamnocrvena. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
4 Statična zelena. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
5 Statična žuta. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
6 Statična cijan. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
7 Statična bela. Jačina svetla podesiva, brzina ne.
8 Tri boje, brze promene. Jačina i brzina svetla su podesive.
9 Sedam boja, brze promene. Jačina i brzina svetla su podesive.
10 Tri boje, postepene promene. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
11 Sedam boja, postepene promene. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
12 Trepćuća crvena. Jačina i brzina svetla su podesive.
13 Trepćuća plava. Jačina i brzina svetla su podesive.
14 Trepćuća tamnocrvena. Jačina i brzina svetla su podesive.
15 Trepćuća zelena. Jačina i brzina svetla su podesive.
16 Trepćuća žuta. Jačina i brzina svetla su podesive.
17 Trepćuća cijan. Jačina i brzina svetla su podesive.
18 Trepćuća bela. Jačina i brzina svetla su podesive.
19 Prelaz sa crvene na plavu. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
20 Prelaz sa plave na zelenu. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
21 Prelaz sa zelene na crvenu. Brzina promenjiva, jačina svetla ne.
Radni napon uređaja je DC12~24V; viši napon će oštetiti ili uništiti uređaj.
Ni u kom sličaju ne spajajte dve žice direktno da ne bi došlo do kratkog spoja.
Vodeće žice bi trebale da budu povezane prema dijagrama tj. oznakama koje odgovaraju boji.