

SRB**PROSTO**

Uputstvo za upotrebu

Stona lupa sa LED lampom

LLP6025-8

Pre prve upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže proverite da li se ošteo u toku transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti.

Upotreba

Stona lupa sa LED lampom poseduje sočivo koje omogućava uvećanje od 8 dioptrija ili 3 puta, što je čini izuzetno efikasnom kada se koristi kao pomoć pri radu koji iziskuje izuzetnu preciznost. Lupa je pored pomenutog sočiva opremljena sa 60 LED dioda koje odlikuju visok intenzitet svetlosti i verodostojnost boja predmeta koji se posmatraju pod tom svetlošću. Takođe, ovu lpu odlikuju i velika ušteda električne energije i smanjena emisija ugrijen monokosa, što je čini ekonomičnom. Lupa sa LED lampom ima veoma široku primenu i jednostavnost je za korištenje. Ovu lpu je moguće koristiti za rad sa elektronikom (uvećanje sitnih elektronskih komponenti i sklopova, lemljenje), pedikir/manikir, precizno crtanje, šivenje i tome slično.

Puštanje u rad

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne biste oštetili proizvod. Nemojte isprobavati proizvod pre nego što otklonite ambalažu.
2. Držač luke sa LED lampom fiksirajte na ivicu stola stezaljkom.
3. Postavite telesko luke u stalak. Namestite željenu poziciju luke.
4. Priklučite strujni utikač u mrežnu utičnicu.
5. Svetlo lampa možeći uključiti stavljanjem prekidača u položaj (I) ili isključiti stavljanjem prekidača u položaj (O).

Pažnja! Nikada ne gledajte direktno u LED izvor svetlosti! Lupa nikad

nemojte pozicionirati direktnim dodirivanjem sočiva ili dela glave luke koji emituje svetlost, to može prouzrokovati opekatine. Ova podešavanja vršite isključivo savijanjem „vrata“ luke.