



Uputstvo za upotrebu

Analogni termometar za pećnicu, 50°C-300°C
TH-OV

Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Orginalno uputstvo je napisano na engleskom jeziku. Ovaj proizvod nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem.

Uputstvo za korištenje

Postavite ili zakačite termometar u pećnicu. Termometar postavite tako da posle zatvaranja staklenih varata lako bude čitljiv.

NAPOMENE

Vruć termometar nikad ne dodirujte golim rukama to može da izazove opekatine! • Ukoliko se staklo slomi proizvod nije više za upotrebu!• Skladištite termometar u suvim uslovima na sobnoj temperaturi. • Termometar čistite mekanom nakvašenom tkaninom. • Termometar nikada ne sme doći u direktni kontakt sa vatrom. • Zabranjeno potapanje u vodu ili bilo kakve druge tečnosti. • Zabranjeno merenje temperature predmeta koji rade na električnu struju i koji su pod naponom. • Vodite računa da nikad ne dodirujete termometar golim rukama, sonda može biti izuzetno topla i može izazvati opekatine kože. Ukoliko je neophodno, koristite zaštitne rukavice otporne na visoke temperature. • Zabranjeno korištenje za merenje temperature u mikrotalasnoj pećnici. • Proizvod je zabranjeno rastavljati i na bilo koji način prepravljati. Eventualne popravke prepustite ovlašćenom licu.

Oznaka: TH-OV

Proizvođač: Zeda Instrument CO., LTD

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270 www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.