



Uputstvo za upotrebu

Stona LED lampa

LSL-81/BL, LSL-81/RD, LSL-81/GR, LSL-81/WH



Pre upotrebe detaljno proučite ovo uputstvo i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu. Deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom.

UPOTREBA

1. Otpakujte stonu lampu i odstranite zaštitne delove ambalaže. Deca se ne smeju igrati sa delovima ambalaže da je ne bi progutala ili se povredila na neki način. Uverite se da proizvod nije oštećen, oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti.
2. Uverite se da je prekidač lampe u isključenom (OFF) položaju.
3. Podesite ugao i nagib lampe.
4. Napojni kabel lampe (ili strujni adapter) priključite u strujnu utičnicu 230V~ / 60Hz
5. Lampa je spremna za rad i svetlo možete uključiti prekidačem na lampi.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada lampe, u zavisnosti od uslova rada, lampu je potrebno povremeno očistiti. Pre čišćenja isključite lampu iz struje! Ostavite da se lampa ohladi (min. 30 min). Vlažnom krpom pažljivo očistite spoljni deo lampe. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri unutar lampe!

Karakteristike	LSL-75	LSL-79	LSL-81	LSL-88
Snaga	3.6 W	3.2 W	3.2 W	3.2 W
Izvor svetlosti	6 x SMD 5630 LED	6 x SMD 2835 LED	6 x SMD 2835 LED	3 x SMD 3030 LED
Jačina svetlosti	260 lm	240 lm	240 lm	240 lm
Boja svetlosti	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K
Ugao svetlosti	95°	95°	95°	81°
CRI faktor	80 Ra	80 Ra	80 Ra	80 Ra
Napajanje	10V DC / 280 mA	230 V~ / 50 Hz	230 V~ / 50 Hz	230 V~ / 50 Hz
Dimenzije	12 x 12 x 37 cm	14 x 15 x 33 cm	15 x 15 x 34 cm	13.5 x 13.5 x 49 cm
Dužina priključnog kabela	1.65 m	1.65 m	1.65 m	1.65 m



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: LSL-81/BL, LSL-81/RD, LSL-81/GR, LSL-81/WH;
Proizvođač: Elementa d.o.o.; Zemlja porekla: Kina;
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.;
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56; Telefon: +381 24 686 270;
www.elementa.rs