

RC-Open4

Daljinski upravljač

Uputstvo za upotrebu

Programabilni radiofrekventni daljinski upravljač na 433.92 Mhz

Procedura programiranja:

1) Brisanje postojeće memorije

Istovremeno pritisnite taster 1 i 2 (zadržati 10 sekundi) dok LED ne počne da trepće. To je znak da su oba podešavanja izbrisana.

2) Programiranje daljinskog upravljača

Postavite RC-Open4 daljinski upravljač što je moguće bliže, ispred originalnog daljinskog upravljača sa kojeg želite da kopirate kodove.

Istovremeno, na originalnom daljinskom upravljaču pritisnite taster sa kojeg želite da kopirate i taster na RC-Open4-u kojem želite da dodelite funkciju (1 ili 2); LED će početi da trepće, tastere pustiti nakon 3 sek.

Ponovite proceduru da bi ste programirali i jedan od ostalih tastera.

3) Povratak slučajno obrisane memorije

Ako vam se desi da ste napažnjom slučajno obrisali prethodno snimljena podešavanja, pritisnite taster 3 i 4 istovremeno. Nakon 5 sekundi LED će početi da trepće, tada pustiti tastere i prethodno sačuvana podešavanja će biti vraćena opet u funkciju.

Daljinski upravljač zaštite od udaraca i direktnog uticaja sunca, toplove i prljavštine.

Prljavštinu odstranjujte mekom krpom!

Daljinski upravljač zaštite od tečnosti i natapanja!

Prilikom zamene baterija obratite pažnju na polaritet!

Ukoliko uređaj ne koristite duže vreme, odstranite baterije!

Ne rastavljajte uređaj, popravke poverite stručnom licu!


Model baterije: 27A

RF frekvencija: 433.92 Mhz

Dimenziije: 51 x 26,5 x 11,8 mm

Napomena: Nije moguća upotreba u sistemima sa plivajućim kodom.

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnicu gde ste ovaj proizvod kupili.



Oznaka: RC-Open4
Proizvodač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs