
Uputstvo za upotrebu

Usisivač pepela UP408-20

Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.

Opis proizvoda:

- Moćan i kompaktan
- HEPA filter
- Aluminijska cev za usisavanje
- Jednostavan za upotrebu

Delovi proizvoda:



Bezbednosne napomene:

Oštećeni napojni kabel sme da bude zamenjen samo od strane ovlašćenog servisa.


Namenjen isključivo za usisavanje hladnog pepela.



Obavezno čišćenje posle svake upotrebe.

Zabranjeno usisavanje gareži





Zabranjeno usisavanje vrelog pepela

Zabranjeno usisavanje pepela temperature $>60^{\circ}\text{C}$.





| | | |
|---|---|---|
| ⊘ | Zabranjeno usisavanje oštih predmeta. |  |
| ⊘ | Uređaj ne sme biti izložen visokim temperaturama. |  |
| ⊘ | Zabranjeno usisavanje vlažnih predmeta i tečnosti. |  |
| ⊘ | Uređaj mora biti isključen iz utičnice pre redovnog čišćenja i održavanja. |  |
| ⊘ | Ne stavljajte nikakve predmete na objekte uređaja. |  |
| ⊘ | Zabranjena upotreba bez rezervoara. |  |
| ⊘ | Nemojte usisavati cement, brašno I slične supstance. |  |
| ⊘ | Uređaj čistite suvom krpom. Zabranjena upotreba agresivnih hemijskih sredstava. |  |
| ⊘ | Nije namenjeno za profesionalnu upotrebu. |  |
| ⊘ | Kraj usisne cevi ne sme dodirivati nameštaj. |  |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Zabranjeno je vući ili nositi uređaj pomoću napojnog kabela.</p> |  |
|---|---|---|







Sklapanje:

| | |
|---|---|
| <p>HEPA filter: Postavite filter u sakupljač pepela.</p> |  |
| <p>Sakupljač pepela: Postavite sakupljač na kontejner.</p> |  |
| <p>Gibljiva cev: Postavite gibljivu cev u otvor na usisivaču.</p> |  |
| <p>Dodaci: Aluminijumski dodatak postavite na kraj cevi.</p> |  |

Upotreba:

| | |
|---|--|
|  | <p>Uverite se da je filter pravilno postavljen pre upotrebe.</p> |
|  | <p>Odmotajte napojni kabel.</p> |
|  | <p>Uključite kabel u strujnu utičnicu</p> |
|  | <p>Isključite kabel nakon upotrebe.</p> |

Održavanje:

| | |
|---|-----------------------------------|
|  | Otvorite sakupljač pepela. |
|  | Izvadite HEPA filter. |
|  | Ispraznite sakupljač pepela. |
|  | Operite HEPA filter čistom vodom. |
|  | Osušite HEPA filter. |
|  | Sastavite uređaj. |

Tehničke karakteristike:

Napajanje: 220-240 V~ (50Hz)

Snaga: 800W

Zapremina: 20l

Nivo buke: <85 dB(A)

Protok vazduha: 25l/s

Pritisak vakuma: 16kPa

U sklopu perivi filter UP408-20/FIL

Dimenzije: 31 x 40 cm

Dužina usisne cevi: 1,2m

Dužina napojnog kabela: 1,6 m

Masa: 3,8 kg

IP zaštita: IP20