



Uputstvo za upotrebu

Punjivi ručni ventilator

MF9040D-LI/WH, MF9040D-LI/BL



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga.

PUNJENJE BATERIJE

Izvadite izolacionu trakicu ako se ona nalazi iznad baterije. Napunite bateriju pre upotrebe ventilatora. Prilikom punjenja baterije, postavite ventilator na bezbedno mesto. Punjenje ugrađenog akumulatora se radi sa priloženim USB kablom i jednim punjačem minimalno 500 mA koji nije u sklopu isporuke. U toku punjenja trepti crvena LED dioda, kada se punjenje završi dioda će konstantno da svetli. Vodite računa da se baterija ne isprazni u potpunosti pre novog punjenja. Nemojte ostavljati bateriju praznu na duži vremenski period. Ukoliko ne koristite ventilator, potrebno je da napunite bateriju svaka 3 meseca.

FUNKCIONISANJE I PUŠTANJE U RAD

Ventilator se uključuje tasterom ON / OFF koji se nalazi sa prednje strane uređaja. Brzina ventilatora se može podesiti u tri nivoe tasterom ON / OFF (sporo, srednje, brzo). Posle trećeg nivoa brzine uređaj možete isključiti sa još jednim pritiskom na taster ON / OFF. Vreme rada sa jednim punjenjem zavisi od režima rada i temperature okoline. U proseku se može postići do 3 sata sa jednim punjenjem.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Obezbedite da se baterije i akumulatori na pravilan način recikliraju, time štite okolinu.

NAPOMENE

1. Uverite se da uređaj nije oštećen u toku transporta! Ukoliko je uređaj oštećen, nemojte ga koristiti.
2. Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašina! Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
3. Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor!
4. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
5. Uređaj je predviđen za rad u suvim okolnostima! Štitite ga od pare (primer kupatilo, bazen)!
6. ZABRANJENA upotreba u blizini kade, umivaonika, saune, bazena!
7. Zabranjeno je gurati predmete kroz otvore na zaštitnoj mrežici dok je ventilator uključen.
8. Uređaj držite isključivo za dršku i tako ga pomerajte!
9. Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
10. Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
11. Štitite od prašine, pare, vlage, direktnog uticaja sunca i direktne toplote!
12. Pre čišćenja uvek isključite USB punjač iz struje!
13. Uređaj ni priključni kabl nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
14. Istovremeno koristite samo baterije istog tipa, marke i stanja! Zamenu baterija sme da vrši samo odrasla osoba!
15. Baterije je zabranjeno rastavljati, bacati u vatru ili kratko spojati i kada su prazne! Zabranjeno puniti nepunjive baterije! Opasnost od eksplozije!
16. U slučaju bilo kakvih problema isključite uređaj i obratite se distributeru!
17. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
18. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
19. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.
20. Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu, nije predviđen za industrijsku upotrebu!

TEHNIČKI PODACI

Model: MF9040D-LI/WH, MF9040D-LI/BL
Napajanje: 1 x 18650 3.7V Li-Ion punjivi akumulator, 1200 mAh
Punjenje: USB punjač 5 V $\overline{\text{---}}$ /min. 500 mA / 2,5W (nije u sklopu)
Vreme punjenja: 3 sata
Vreme rada: 3 sata
Prečnik lopatica: 9 cm
Nivo buke: <60 dB(A)
Dimenzije: 21 x 6,7 x 10,5 cm
Masa: 160 g
IP zaštita: IP20

Oznaka: MF9040D-LI/WH,
MF9040D-LI/BL
Proizvođač: LP-NINGBO
NINGHAI INTERNATIONAL TRADE
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.