



MODEL: TU-MT430

SRB VIŠENAMJENSKI BENCINSKI TRIMER

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE



PAŽNJA!

PRIJE UPOTREBE, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA KOJE SU NAVEDENE U PRILOŽENOM PRIRUČNIKU.


PAŽNJA!

POŠTUJTE SVE BEZEDNOSNE UPUTSTVA I BEZEDNOSNE MERE! PRIRUČNIK NEMOJTE BACATI. ČUVAJTE GA ZA KASNIJU UPOTREBU!

BEZBEDNOST JE NA PRVOM MESTU

Posebna upozorenja u ovom priručniku označena su znakom  i odnose se na određene kritične tačke koje treba slediti kako bi se sprečile teške fizičke povrede. Zato vas molimo da pažljivo pročitate sve uputstva i posebna upozorenja i uvek ih pratite dosledno.

VAŽNO


Ovaj simbol označava važne uputstva koje treba slediti kako bi se sprečilo mehaničko oštećenje, smetnje u radu ili kvar trimera.

SADRŽAJ

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Sastavni delovi | 8. Gorivo |
| 2. Etikete sa upozorenjima | 9. Rad |
| 3. Oznake | 10. Održavanje |
| 4. Bezbednosne mjere | 11. Specifikacije |
| 5. Pila za grane | 12. Garancijska izjava |
| 6. Makaze za živu ogradu | 13. Garancijski list |
| 7. Montaža | |

TABLICA NAPOMENA


 **Iskra**

- TU-MT430 • 42,7 cm³
- 2-takt (1E40F-5) • 1,35 kW
- 40:1 (2,5%) • 6,6 kg
- MFD: 2018

TU-MT430-EA (brush cutter/grass trimmer)
 TU-MT430-EB (hedge trimmer)
 TU-MT430-EC (pruner)

SIN:

e11*97/68SA*2012/46*3055*01 (II)

- Ø 430 mm, max 6525 min⁻¹ (trimmer)
- Ø 255 mm, max 6900 min⁻¹ (blade)

 **114 dB**





www.iskra.com
 ID 1418039781
 Zhejiang Well Shine Industry & Trade Co., Ltd.
 Shentang Ind. Area, Wuyi Country,
 Zhejiang 321200, P. R. China

1. SASTAVNI DELOVI

Pogonska jedinica

1. Dugme za otpuštanje dugmeta za dodavanje gasa
2. Prekidač napajanja
3. Petlja za vešanje
4. Vijak
5. Okrugla ručka
 - 5a. Gumeni prsten
 - 5b. Klin
6. J-ručka
7. Vijak sa ručkom
8. Držak
9. Dugme za dodavanje gasa
10. Poklopac svećice za paljenje
11. Dugme za prigušenje ventila (čok)
12. Poluga startera
13. Posuda za gorivo
14. Poklopac posude za gorivo
15. Pumpa za gorivo
16. Poklopac zračnog filtera

Makaze za živu ogradu

17. Ručka
18. Ručka za zaključavanje
19. Kućište mehanizma
20. Oštrica
21. Zupčanik
22. Poluga upravljača
23. Držač
24. Tipla
25. Pogonska osovina

Pila za grane

26. Držač
27. Sigurnosni obroč
28. Poklopac posude za ulje
29. Posuda za ulje
30. Mač
31. Lanac
32. Otvor
33. Potkovicica
34. Tipla
35. Pogonska osovina
36. Matica
37. Vijak
38. Poklopac
39. Vodicica motora
40. Otvor na maču
41. Vodicica mača
42. Otvor za ulje
43. Pogonski zupčanik
44. Vijak za kontrolu podmazivanja lanca
45. Zatezna tipla
46. Zatezni vijak

Nastavak sa reznom niti/oštricom


47. Vijak
48. Bezbednosni štit
49. Oštrica
50. Glava sa reznom niti
51. Držak
52. Tipla
53. Pogonska osovina












Produžni nastavak


54. Produžni nastavak
55. Vijak sa ručkom
56. Tipla
57. Pogonska osovina

Dodaci

58. Naprtnjača
59. Štitnik oštrice (makaze)
60. Štitnik oštrice (pila)
61. Posudica za mešanje ulja i goriva
62. Zaštitne naočale (nije uključen)
63. Imbus ključ M4
64. Imbus ključ M5
65. Ključ SW 8/10
66. Kombinovani ključ
67. Kesica za alat
68. Matica M10 x 1.2 (levi navoj)
69. Podloška
70. Vanjski nosač
71. Unutrašnji nosač






1. ETIKETE SA UPOZORENJIMA


Upozorenje:
Budite vrlo pažljivi pri rukovanju uređajem!



Obavezna upotreba bezbednosnih naočala!



Obavezno korištenje zaštitnih slušalica!



Obavezna upotreba obuće sa gumenim ne klizajućim džonom!



Pročitajte pre korištenja uputstva za upotrebu!



Obavezna upotreba zaštitnih rukavica!



Obavezna upotreba bezbednosne kacige!



Rukama ne posežite u područje rada oštrica!



Neki delovi uređaja mogu biti vrući!




Preporučena smesa goriva i ulja.



Nemojte upotrebljavati uređaj kada pada sneg i u vlažnim, kišnim ili nestabilnim vremenskim uslovima.



Ne pušite dok punite uređaj sa gorivom ili tokom rada!



Oprez! Rizik od povreda zbog rotirajuće oštrice. Nemojte približavati ruke i noge.



Upozorenje - benzin je vrlo zapaljiv!



Pre održavanja, isključite uređaj i uklonite svećicu.



Opasnost od eksplozije!
Nemojte prosipati gorivo!



Oprez! Opasnost od gušenja!



Oprez! Otrovnne emisije ugljičnog monoksida. Nemojte koristiti uređaj u zatvorenom prostoru.



Upozorenje! Oštrice za kružne pile nisu odgovarajuće za korištenje na ovom uređaju.



Rizik od povratnog udara!




Čuvajte se letećih objekata.



Oprez! Obratite pažnju na predmete koji padaju kada koristite uređaj iznad visine glave.



Obratite pažnju na bezbednosnu udaljenost.



Opasnost od smrtonosnog električnog udara!
Obratite pažnju na bezbednosnu udaljenost od najmanje 10 metara od vodova.

Druge osobe moraju poštovati udaljenost od najmanje 15 metara od radnog uređaja.



VAŽNO

Ako se oznake upozorenja odlepe ili isprljaju da postanu nečitljive, nazovite prodavača od koga ste kupili proizvod i naručite nove etikete i pričvrstite ih na odgovarajuća mesta.


PAŽNJA

Nikad ne menjajte ovaj uređaj!

Nećemo garantovati za proizvod ako koristite izmenjeni uređaj ili ako ne sledite ove uputstva za pravilnu upotrebu.

3. OZNAKE


Za sigurno rukovanje i održavanje uređaja na kućištu uređaja su ispisane sledeće oznake. Koristite ih prema ovom objašnjenju i pazite da ne mešate jedne sa drugima.

- a) Otvor za dolivanje goriva - mešavine - oznaka se nalazi na poklopcu rezervoara za gorivo
- b) Smer zatvaranja čoka prigušivača - oznaka se nalazi na poklopcu filtera vazduha
- c) Smer otvaranja čoka prigušivača - oznaka se nalazi na poklopcu filtera vazduha


4. MERE BEZBEDNOSTI
PRE UPOTREBE


- a) Pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu, kako biste uređaj znali odgovarajuće koristiti.
- b) Ovaj uređaj namenjen je za košenje trave i obrezivanje drveća i grmlja. Nikada ga nemojte koristiti u bilo koju drugu svrhu.
- c) Nikad ne koristite ovaj uređaj pod uticajem alkohola, ako ste umorni ili nenaspavani, ili imate vrtoglavicu zbog uticaja lekova ili ako smatrate da ste psihofizički nesposobni za sigurno korišćenje ovog uređaja.
- d) Ne pokrećite motor uređaja u zatvorenom prostoru. Ispušni gasovi sadrže otrovni ugljični monoksid.
- e) Nikada ne koristite uređaj u sledećim okolnostima:
 1. Ako je pod klizav ili ako zbog drugih uslova tokom korišćenja uređaja ne možete imati čvrst oslonac nogama.
 2. Noću, u gustoj magli ili kad je vaše vidno polje vrlo ograničeno i nemate odgovarajući pregled područja koje obrađujete.
 3. Tokom oluje sa jakim kišom i sevanjem, kada puše jak vetar ili bura puše, i u drugim vremenskim uslovima koji ne dozvoljavaju bezbednu upotrebu uređaja.
- f) Pre prve upotrebe uređaja, pre nego što ga počnete stvarno koristiti, najbolje je da vam iskusna osoba pokaže kako se uređaj pravilno koristi.
- g) Nenaspavanost, umor ili fizička iscrpljenost mogu dovesti do perioda nejednake pažnje, šta rezultuje većim rizikom od nezgoda i povreda. Zato smanjite neprekidno vreme rada uređaja na oko 30-40 minuta i odmarajte u određenim periodima upotrebe. Ukupna količina upotrebe uređaja dnevno ne bi trebala biti veća od 2 sata, ili manje.
- h) Držite ova uputstva na pristupačnom mestu tako da ih ponovo može pročitati u slučaju nejasnoća.
- i) Uvek priložite ova uputstva uređaju ako ga prodajete, posuđujete ili na drugi način prenosite vlasništvo nad njim.
- j) Nikada nemojte dozvoliti da ovaj uređaj koriste deca ili druge osobe koje nisu u potpunosti u stanju razumeti ove uputstva za upotrebu.

ŠTA TREBATE PROVERITE PRE UPOTREBE

a. Pre početka rada dobro razgledajte okolinu da dobijete osećaj o obliku terena.

Uklonite sve prepreke koje možete ukloniti.



b. Područje u krugu od 15 m oko osobe, koja koristi ovaj uređaj, mora se smatrati područjem neposredne opasnosti, u kojeg ne sme stupiti nijedna osoba dok je uređaj u pogonu. Tamo gde je to potrebno, ovo radno područje mora biti ograničeno žutom trakom za upozorenje ili drugim znakovima upozorenja. Ako se istovremeno koriste dva ili više uređaja, kontinuisano se mora proveravati gde se nalaze drugi ljudi i osigurati bezbednu udaljenost između njih tokom rada.

c. Proverite da na uređaju nisu vijci ili tiple odvrnuti, da gorivo ne propušta, da na kućištu nema pukotina ili udubljenja koja bi mogla ometati siguran rad uređaja. Pažljivo proverite jesu li oštrice u dobrom stanju i pravilno i čvrsto pričvršćene na uređaj.

d. Nikada ne koristite oštrice koje su istrošene, savijene, slomljene, odlomljene ili oštećene na bilo koji način.

e. Oštrice neka budu uvek oštre.


f. Kada oštrite rubove oštrica, morate naoštiti ugaona udubljenja na vanjskoj ivici oštrica i vanjskom obodu oštrica.

g. Proverite je li vijak sa maticom, koji drži oštricu, dovoljno čvrsto pričvršćen, jer oštrica mora raditi glatko i bez neobičnih zvukova.

RADNA OPREMA I ZAŠTITNA ODEĆA

A. Tokom upotrebe uređaja morate biti odgovarajuće obučeni i zaštićeni, kako sledi:

- 1) Kaciga
- 2) Zaštitne naočale i štitnik lica
- 3) Debele radne rukavice
- 4) Radne cipele sa ne klizajućim džonom
- 5) Štitnici sluha (slušalice)



B. Pri ruci uvek imajte:

- 1) Odgovarajuće alate i alate za oštrenje oštrica (pričvršćeni za kaiš oko kukova)
- 2) Pravilno pohranjeno dodatno gorivo
- 3) Zamenska oštrica
- 4) Pomoćne stvari za ograničavanje radnog područja (traka za označavanje, natpisi upozorenja)
- 5) Zviždaljka (za međusobnu komunikaciju ili za upozorenja u hitnim slučajevima)
- 6) Sekiru ili pilu (za uklanjanje prepreka)

C. Uređaj nikada ne koristite ako imate na sebi široke pantalone, sandale ili ste bos.

UPOZORENJE PRI RUKOVANJU GORIVOM

- a. Motor ovog uređaja je namenjen za rad sa mešavinom goriva koja sadrži visoko zapaljivi benzin. Zato nikada ne spremajte benzinske posude, niti dolivajte benzin u uređaj u zatvorenom prostoru, kao šta je kotlovnica (peć, kotao za vodu) ili u blizini otvorene vatre (drva) ili blizu električnih iskri ili iskri od varenja.
- b. Pušenje tokom korištenja uređaja ili tokom punjenja mešavine goriva u spremniku za gorivo izuzetno je opasno! Uvek proverite jesu li upaljene cigarete dovoljno daleko od uređaja!
- c. Pre punjenja mešavine goriva, uvek morate prvo isključiti motor uređaja i pažljivo pregledati okolinu tako da u blizini nema iskri ili otvorenog plamena.
- d. Ako se gorivo proljuje kad se puni gorivo, pre ponovnog pokretanja motora upotrebite suhu krpu kako biste ga pokupili.
- e. Nakon dovršetka punjenja goriva, čvrsto zategnite čep rezervoara goriva i pomaknite ga 3 ili više metara od mesta gde ste dolivali gorivo i tamo ga ponovno pokrenite.

PRE POKRETANJA MOTORA

1. Proverite da nema prepreka u krugu od 15 m ili manje oko uređaja.
2. Postavite uređaj na prazno i ravno tlo i držite ga čvrsto na mestu. Pobrinite se da pokretni delovi ne mogu doći u dodir sa preprekom pri pokretanju uređaja.
3. Pre pokretanja uređaja, stavite polugu gasa u prazan hod.
4. Nakon pokretanja motora uređaja: ako se oštrice i dalje okreću, čak i ako ste polugu gasa stavili u položaj praznog hoda, isključite motor i proverite žicu gasa i ostale delove uređaja.

MERE OPREZA OD POV RATNOG UDARA OŠTRICE

Do opasne reakcije može doći kada pomični delovi uređaja dodirnu tvrdi predmet u kritičnom području. To nazivamo povratni udar. Zbog toga korisnik može izgubiti kontrolu nad uređajem i biti ozbiljno ili čak smrtonosno povređen. Izbegavajte mogućnost povratnog udara i strogo se pridržavajte mera predostrožnosti u nastavku.

1. Pre početka rada, očistite područje upotrebe uređaja i uklonite prepreke na tlu.
2. Tokom korištenja uređaja nemojte ga držati za druge delove osim za ručke.
3. Tokom rada uređaja nikada nemojte sklanjati pogled sa njega. Ako trebate pogledati na stranu, za to vreme gurnite prigušivač u prazan hod.
4. Tokom rada nikada nemojte pomične delove uređaja primicati svojim stopalima.

UPUTSTVA ZA TRANSPORT

1. Proverite je li uređaj pokriven odgovarajućim poklopcem za oštrice.
2. Ako prevozite uređaj u automobilu, čvrsto ga pričvrstite užetom. Ne transportujte uređaj na biciklu ili motoru, jer je to opasno!
3. Nikada nemojte prevoziti uređaj po lošoj cesti na većim udaljenostima bez prethodnog uklanjanja goriva iz rezervoara uređaja, jer inače gorivo se može proliti iz rezervoara.

MERE OPREZA ZA BEZBEDAN RAD

1. Držite ručku uređaja čvrsto sa obe ruke. Ako prestanete raditi, gurnite prigušivač u položaj praznog hoda.
2. Prilikom rada, stalno pazite na to gde stojite i čvrsto stojte.
3. Brzina motora mora uvek biti na nivou koji je potreban za rad. Nikad ne povećavajte brzinu motora iznad potrebnog nivoa.
4. Ako se između pokretnih delova uređaja zaglavi strano telo, ako morate proveriti stanje uređaja ili napuniti gorivo, uvek prvo isključite motor.

5. Ako oštrica dotakne tvrdi predmet poput kamena, odmah zaustavite motor i proverite je li oštrica u redu. Ako nije, zamenite je novom.
6. Ako vas neko zove tokom rada, uvek prvo isključite motor uređaja, a zatim se obratite osobi koja vas zove.
7. Nikada ne dodirujte svećicu ili kabl svećice tokom rada motora, jer može doći do električnog udara.
8. Nikada ne dodirujte karburator, svećice ili druge metalne delove motora dok uređaj radi i odmah nakon isključivanja motora, jer se možete opeći.
9. Kada završite sa radom na jednom mestu i želite nastaviti na drugom, isključite motor i uređaj nosite sa oštricom koja je okrenuta na drugu stranu od tela.

MERE OPREZA PRI ODRŽAVANJU

1. Održavanje i pregled uređaja, opisanog u ovim uputstvima za upotrebu, obavljajte u redovnim intervalima. Ako bilo koji deo uređaja treba zameniti ili ako postoji potreba za popravcima koji nisu opisani u ovim uputstvima, obratite se za pomoć prodajnom predstavniku ili najbližem službenom serviseru.
2. Ni pod kojim uslovima ne smete rastavljati ili menjati uređaj na bilo koji način, jer možete uzrokovati nepravilan rad ili oštećenja.
3. Uvek prvo isključite motor, pre nego šta počnete obavljati bilo kakve radove održavanja ili pregledanje uređaja.
4. Pri oštrenju, uklanjanju i ponovnom postavljanju oštrica koristite samo odgovarajuće alate i opremu kako biste sprečili oštećenja.
5. Prilikom ponovnog postavljanja oštrica ili bilo kojeg drugog dela i pri zameni ulja i ostalih maziva, koristite samo proizvode koji su odobreni za upotrebu na ili u ovom uređaju.

NAMEŠTANJE NAPRTNJAČE

1. Navucite naprtnjaču i pričvrstite kopče kao šta je prikazano na slici **3a**
2. Koristite pojaseve kako biste prilagodili naprtnjaču po svojoj meri. (Slike **3b-3d**)
3. Kopču (E) pričvrstite na naprtnjaču (**3e-3g**) i pričvrstite je crvenom trakom (F).
4. Uz pomoć petlje (**3**) obesite uređaj na naprtnjaču (E). (Slika **3h**)
5. Petlju (**3**) na uređaju možete premeštati, tako da odvijete vijak (G) i pomičete petlju prema gore ili dole po držaču.

Podešavanjem položaja petlje (3) i regulacijom pojaseva na naprtnjači, možete podesiti optimalnu bezbednu i udobnu radnu visinu.

UPOZORENJE!


Ne koristite ovaj uređaj bez naprtnjače.

Uključite uređaj pre nego što ga pričvrstite na naprtnjaču.

Kada završite sa radom, prvo isključite uređaj, a zatim ga odvojite od naprtnjače.

Mehanizam brzog oslobađanja

Kopču pričvrstite na kukicu i pričvrstite je sa zaštitnikom, kao šta je prikazano na slici. Ako trebate brzo odložiti uređaj, uz pomoću crvene trake, povucite zaštitu naprtnjače da biste oslobodili zaštitni mehanizam. Pazite da vam uređaj ne padne na tlo.

5. PILA ZA GRANE
POSEBNA UPOZORENJA PRI UPOTREBI PILE ZA GRANE


Nikad nemojte stajati ispod grane koju režete!
Uvek se postavite van putanje padajućih komada!



Nikada ne koristite merdevine ili slične nestabilne površine tokom upotrebe.
Držite uređaj uvek obema rukama. Dok pilite, ravnomerno pritisnite pilu, ali ne koristite preveliku silu (lanac se treba ravnomerno kretati kroz drvo).
Ne koristite oštrice za rezanje grana čija debljina prelazi dužinu mača.



Pazite na bezbednost drugih! Druge osobe trebaju se nalaziti na odgovarajućoj sigurnoj udaljenosti od radnog područja.



Pilu nemojte koristiti u blizini naponskih kablova ili električnih žica! Najmanja sigurna udaljenost treba biti 3-4 metra.

OŠTRENJE LANCA

UPOZORENJE

Vrlo je važno da je lanac uvek naoštren, jer to obezbeđuje nesmetan rad uređaja.

Vaš lanac mora biti naoštren kada:

- piljevina postane kao prašina
- trebate dodatnu snagu za piljenje
- rez ne teče ravno
- vibracija se povećava
- povećava se potrošnja goriva

Standardi za postavljanje lanca:

UPOZORENJE

Uvek nosite zaštitne rukavice.


Pre oštrenja lanca:

Čvrsto držite lanac.

Isključite motor uređaja.


Koristite kružnu pilu odgovarajuće veličine.

Veličina pile: 3/16 (4,76 mm)



Stavite pilu na lanac i gurnite je ravno napred. Držite pilu u položaju prikazanom na slici (F36).

Proverite dubinu profila i izbrusite na odgovarajući nivo, kako je prikazano na slici (37).




UPOZORENJE

Zaokružite prednju ivicu kako biste smanjili mogućnost povratnog udara.

- (1) odgovarajuća širina
- (2) zaokružite oštrenje
- (3) dubina oštrenja

Zaokružite ivice lanca kako bi smanjili mogućnost povratnog udara kod piljenja. (F38)

- (4) dužina oštrenja
- (5) ugao oštrenja
- (6) bočni ugao oštrenja
- (7) gornji ugao oštrenja



BEZBEDNOSNE MJERE OD POVRATNOG UDARA

UPOZORENJE

Povratni udar se može dogoditi kada gornji deo mača dotakne stvari. Vrh mača sa predmetom može u nekim slučajevima izazvati iskre i povratni udar. Pritisak gornjeg dela mača lanca protiv predmeta može rezultovati povratnim udarom. Svaka od ovih reakcija može uzrokovati gubitak kontrole nad uređajem i može uzrokovati ozbiljne fizičke povrede.

Nemojte se oslanjati na bezbednosne uređaje ugrađene u vaš uređaj. Kao korisnik motorne pile, morate biti vrlo oprezni i pobrinuti se da mesto gde piliate bude dobro obezbeđeno i da ne dođe do nesreća ili povreda.

1. Sa osnovnim razumevanjem povratnog udara možete smanjiti ili ukloniti iznenađenja. Iznenađenje dovodi do nesreća.
2. Držite pilu sa obe ruke, desnom rukom držite zadnju ručku i levom rukom prednju ručku. Palcem i prstima dobro držite i okružite ručicu uređaja. Dobro prijanjanje će vam pomoći da smanjite povratni udar i zadržite kontrolu nad uređajem.
3. Proverite da područje, na kojem nameravate koristiti uređaj, nema prepreka. Pazite da gornji deo mača lanca ne dođe u dodir sa trupom, granom ili bilo kojom drugom preprekom koja bi vas mogla pogoditi tokom piljenja.
4. Velika brzina okretaja motora.
5. Ne piliate iznad ramena.
6. Sledite uputstva proizvođača za oštrenje lanca i održavanje motorne pile.
7. Koristite rezervne delove koje je preporučio proizvođač.

Postavljanje lanca i mača pile



PAŽNJA!

Pri postavljanju lanca nosite zaštitne rukavice!



NAPOMENA

Budite pažljivi na oznaku smera kretanja lanca (31) na maču (30).

1. Odvijte vijak (36) uz pomoć priloženog ključa (65).
2. Odstranite poklopac (38).
3. Lanac (31) postavite na mač (30) tako da ga počnete postavljati pri vrhu mača.
4. Neka lanac fino ulegne na mač.
5. Poravnajte i namestite vodilicu mača (41) na vodilicu motora (39) i istovremeno poravnajte otvor na maču (40) sa zateznim tiplom (45). Istovremeno postavite lanac (31) na pogonski zupčanik (43)
6. Sada ćete moći zategnuti lanac. (pogledaj: Zatezanje lanca)
7. Postavite poklopac (38) i privijte vijak (36).



NAPOMENA:

Lanac i mač skidajte obrnutim redosledom. Možda ćete trebati otpustiti lanac pre uklanjanja lanca (pogledajte: Zatezanje lanca).

Zatezanje lanca

- Da zategnete lanac, ravnim odvijačem (66) okrenite vijak (46) u smeru kazaljke na satu.
- Lanac (31) mora biti postavljen u odgovarajući žleb u maču (30). Pre upotrebe uređaja proverite lanac kako ne bi automatski izašao iz mača.



NAPOMENA:

Novi lanac mora se nekoliko puta zatezati zbog istežanja.



Podmazivanje lanca

1. Odvijte poklopac posude za ulje (29).
 2. Napunite posudu za ulje (29) sa uljem za lance.
- Podmazivanje lanca može se kontrolisati pomoću vijka za podmazivanje (44).
 - Pritisnite i okrenite vijak (44) u smeru kazaljke na satu kako biste smanjili podmazivanje.
 - Pritisnite i okrenite vijak (44) suprotno od kazaljke na satu kako biste povećali podmazivanje.



UPOZORENJE!

Nikada ne koristite ovaj uređaj bez prethodnog podmazivanja lanca. Ako se lanac isuši, u vrlo kratkom vremenu možete naneti nepopravljivu štetu. Pre rada uvek proverite stanje podmazanosti lanca i nivo ulja.



NAPOMENA:

Koristite samo ulje za lance. Ako je moguće, ulje treba biti biorazgradivo. Nemojte koristiti otpadno ulje ili motorno ulje.

6. MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Prilagođavanje ugla rezanja kod makaza za živu ogradu

1. Otpustite ručku za zatvaranje (18).
2. Pritisnite upravljačku polugu (22) i okrenite makaze u željeni položaj.
3. Upravljačka ručica (22) treba ulegnuti u udubljenje na zupčaniku (21).

BEZBEDNOSNE MERE ZA MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Proverite jesu li makaze pravilno i potpuno montirane i da li su svi zaštitni delovi postavljeni.
- Nikada nemojte pokrenuti makaze kad je štitnik mača postavljen.
- Uvek poštuju propise o buci u lokalnom radnom okruženju.
- Uvek držite makaze sa obe ruke tokom rada.
- Nemojte koristiti makaze kad pada sneg, u vlažnim, kišnim ili nestabilnim vremenskim uslovima.
- Pre paljenja makaza, pazite da oštrice nisu u kontaktu sa granama ili drugim predmetima.
- Tokom rada, nikad nemojte posegnuti u prostor rada oštrica.
- Nemojte koristiti makaze pri slaboj vidljivosti ili na vrlo niskim odnosno visokim temperaturama.
- Uvek u blizini imajte pripremljen pribor za Prvu pomoć.
- Zapamtite: nakon isključivanja oštrica one rade još nekoliko trenutaka!
- Za vreme rada koristite stabilan položaj. Nikad ne trčite sa uključenim makazama.
- Budite oprezni pri menjanju smera rezanja.
- Uvek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale.

UPOTREBA MAKAZA ZA ŽIVU OGRADU

- redovno proveravajte oštricu
- za efikasan rad, ugao između žive ograde i oštrice treba biti oko 15 °
- makaze omogućavaju rezanje u oba smera
- za tačno rezanje koristite traku za označavanje
- bočne rezove izvodite izmeničnim kretnjama gore/dole
- kada radite koristite veliku brzinu okretaja.

Obrezivanje gustih grmova: najefikasnija metoda je upotreba uređaja po širini. Pomaknite uređaj levo i desno tako da oštrice režu glatko. Oštrice možete lagano nagnuti i tako ćete poboljšati rezultat rezanja.


Preporučljivo je da u visini podrezivanja razvučete ravnu traku, kako biste dobili bolji osećaj za ravnu liniju obrezivanja.

Obrezivanje sa bočne strane: Postavite uređaj u vertikalni položaj i laganim kretnjama od tla prema gore jednostavno podrezujte površinu.

Imajte na umu: ako je uređaj duže vreme okrenut naopako, rezervoar za gorivo će biti gotovo potpuno ispražnjen, a motor može biti nestabilan. U tom slučaju napunite rezervoar mešavinom goriva i ulja.

OŠTRICE

Da bi se obezbedili dobre rezultate rezanja, važno je da je kontaktni pritisak između oštrica pravilan. Kontaktni pritisak se podešava okretanjem vijaka na maču oštrica u smeru kazaljke na satu. Redovno proveravajte jesu li vijci čvrsto pričvršćeni.



7. SASTAVLJANJE

7.1 Postavljanje okrugle ručke

1. Postavite gumeni prsten (5a) na držač (8).
2. Na gumeni prsten (5a) sa donje strane postavite J-ručku (6), kao šta je prikazano na slici.
3. Kroz jedan, od dva otvora na dršci (8), potisnite klin (5b) kako biste postavili J-ručku (6).
4. Postavite okruglu ručku (5) na gumeni prsten (5a).
5. Sa gornje strane okrugle ručke (5) postavite 4 vijka (4) i pričvrstite ih na J-ručku (6) sa četiri matice.
6. Pritegnite vijke (4).

7.2 Sastavljanje nastavaka

1. Prvo na dršci (8) odvijte vijak sa ručkom.
2. Potisnite klin na dršci za nastavak u utor na dršci (8) sve dok se ne zaustavi.
3. Pritegnite vijak sa ručkom (7).

NAPOMENA: Proces sastavljanja je jednak kod svih nastavaka.

Rastavljanje nastavaka

Na dršci (8) odvijte vijak sa ručkom (7) i povucite nastavak iz drške (8).

NAPOMENA: Proces rastavljanja je jednak kod svih nastavaka.

7.3 Postavljanje produžnog nastavka



UPOZORENJE!

Produžni nastavak (54) ne može se koristiti u kombinaciji sa glavom sa oštricama ili glavom sa reznom niti.

- Postavite produžni nastavak između pogonske jedinice i nastavka koji želite koristiti (makaze za živu ogradu, pila za grane).
- Produžni nastavak postavite na isti način kao i ostale nastavke.

7.4 Postavljanje/uklanjanje zaštitnog štita



UPOZORENJE!

Kada radite sa nastavkom sa reznom niti ili oštricama, obavezno morate postaviti zaštitni štiti.

1. Zaštitni štiti mora biti postavljen na metalni nosač na dršci.
2. Zaštitni štiti (48) pričvrstite na dršku (51) sa dva vijka (47).
3. Vijke privijte sa imbusnim ključem (64).
4. Kod rada sa nastavkom sa reznom niti (50), također morate postaviti nastavak zaštitnog štiti (C).



UPOZORENJE!

Nemojte koristiti niti jedan drugi nastavak nego onaj koji je priložen uz ovaj uređaj. Korištenje drugih nastavaka smatra se neprikladnom upotrebom i može dovesti do povreda.

7.5 Postavljanje nastavka zaštitnog štita



UPOZORENJE!

Prilikom rada sa nastavkom sa reznom niti morate postaviti nastavak zaštitnog štiti (C).


Prilikom postavljanja nastavka nosite rukavice.

Postavite cijeli nastavak (C) na zaštitni štiti (48), kao šta je prikazano na slici 2a.

Na unutrašnjoj strani nastavka (C) nalazi se oštrica (A) koja je prekrivena zaštitom oštrice (B). Pre početka rada uklonite zaštitu oštrice (B).

7.6 Postavljanje oštrica


1. Postavite unutrašnji nosač na pogonski nosač.
2. Umetnite metalnu oštricu u osovinu.
3. Umetnite vanjski nosač na osovinu (ispupčenje treba biti gore)
4. Umetnite podlošku i maticu na osovinu.
5. Sa strane umetnite tipla (imbus ključ) i sa T ključem pritegnite maticu (levi navoj).



7.7 Postavljanje glave sa reznom niti

NAPOMENA: Tipla i brtvila za postavljanje oštrica pažljivo čuvajte da ih ne izgubite.

1. Postavite unutrašnji nosač na pogonsko vratilo.
2. Privijte glavu sa niti (levi navoj)
3. Sa strane postavite tipla (imbus ključ br. 5) i sa rukom srednjom silom privijte glavu (levi navoj).
4. Rezna nit na navojnom bubnju mora biti navijena u smeru strelice odnosno u suprotnom smeru rotacije glave.



Sastavni delovi reznih sklopova



1. unutrašnji nosač



2. vanjski nosač



3. podloška




4. matica

7.8 Sastavljanje glave sa niti/postavljanje rezne niti



UPOZORENJE: Nemojte koristiti nit deblju od 2,5 mm. Nit mora uvek biti namotana u suprotnom smeru rotacije glave niti. Podloška mora uvek biti postavljena ispod opruge na donjem delu glave niti i iznad opruge na gornjem delu glave niti.



1. gornji deo glave



2. navojni bubanj



3. donji deo glave



4. opruga



5. 2 x podloška




Pritisnite gde je glava zarezana (turn and twist) i zakrenite donji deo, da se glava razdvoji.




Odrežite približno 2,5m nove rezne niti.




Napravite petlju na sredini odrezane niti.



Petlju, koju ste dobili na sredini niti postavite u zarez, koji se nalazi na sredini navojnog bubnja.



Nit navijte u utor u suprotnom smeru u kojem se vrti glava. Nit mora biti svaka u svom utoru i ne smeju se ukrštati.



Kraj niti (cca. 20 cm) postavite u zarez, da se ne širi.



Oba kraja niti provucite kroz rupe na donjem delu glave.



Bubanj postavite na donji deo glave. Budite pažljivi da nit ne dođe pod navojni bubanj.



Sastavite donji i gornji deo glave tako da se zupci na donjem delu glave prekrivaju sa utorima na gornjem delu glave. Zatim, glavu stisnite zajedno, malo pritisnite i zaokrenite, da se bezbedno zakoči.



Sastavljena glava (gornja strana)
Uхватите оба краја нити і потегните нит вані, да нит іскочі из утора.

8. GORIVO



PAŽNJA

- Gorivo je vrlo zapaljiva tvar. Nemojte pušiti ili uzrokovati vatru ili iskre u blizini goriva.
- Pre pokretanja motora pobrišite svako izlivanja goriva.
- Pre punjenja rezervoara, zaustavite motor i pričekajte dok se ne ohladi.
- Na području i okolici područja namenjenog skladištenju i rukovanja gorivom ne sme biti otvorenog plamena.



VAŽNO

Nikada ne koristite ulje za 4-taktni motor ili ulje za 2-taktički hladno vođeni motor, jer može začepiti i isprljati svećicu, blokirati ispušnu cev ili zalepiti klipni prsten.



- Mešavina goriva koja je ostala neiskorišćena mesec dana ili duže može blokirati karburator ili uzrokovati nepravilnosti u radu motora. Ostatke mešavine goriva izlijte u hermetičku metalnu posudu, dobro zatvorite i pohranite na tamnom i hladnom mestu.



Oprez: Za dolivanje i čuvanje goriva koristite samo rezervoare koji su za to prikladni. Izlijte ispravnu smesu goriva i ulja u posudu, dobro protresite, a zatim ulijte u uređaj.

Tabela za mešanje

Omer mešavine goriva i ulja je kako sledi:

40 : 1 (gorivo) : (ulje)	(2,5% mešavina)
	
Gorivo	Ulje za 2-taktne motore
1 l	25 ml
5 l	125 ml
10 l	250 ml
20 l	500 ml

9. RAD

POKRETANJE HLADNOG MOTORA

PAŽNJA


- Pre pokretanja motora, proverite celi uređaj da li ima labavih delova i vijaka ili da li propušta gorivo, kao i da je rezni deo uređaja pravilno postavljen i čvrsto pričvršćen.
- Uređaj postavite na ravnu i čvrstu površinu. Držite glavu za rezanje dalje od svih ostalih predmeta u okolnom području.
- Pre pokretanja motora ulijte gorivo u rezervoar za gorivo. Koristite smesu kako je propisano u uputstvima.

Dugme na ručici gasa stavite u položaj 1. Na pumpi za gorivo, koja je smeštena na donjem delu karburatora cca. 6-7 x nalijte gorivo. Ventil čoka na filteru vazduha stavite u gornji položaj.


Povucite ručicu za pokretanje (na zadnjoj strani motora), onoliko puta koliko treba da se motor pokrene. Kada se motor pokrene (nakon cca. 5-10 sekundi), stavite ventil čoka u donji položaj.

Neka motor radi cca. 2-3 minute da se zagreje. Uređaj je spreman za upotrebu.

Ventil čoka mora biti u gornjem položaju samo kod pokretanja hladnog motora. Isključite motor tako što ćete prebaciti prekidač na položaj 0.




1. Ulaz ventila čoka



2. pumpica goriva

PONOVNO POKRETANJE MOTORA




Kada želite ponovno pokrenuti motor, koji je već ugrejan, samo povucite starter. Prekidač mora biti u položaju I.

■ ZAUSTAVLJANJE MOTORA

1. Vratite ručicu gasa u položaj za prazan hod.
2. Pritisnite dugme za zaustavljanje motora.

KOŠENJE TRAVE

KORIŠTENJE METALNE OŠTRICE



- 1) Za grane i drveće
- 2) Za travu i korov
- 3) Smer košnje / rezanja
- 4) Smer rotiranja oštrice


- Uvek kosite travu da glavu sa oštricom vodite sa desna na levo.
- Metalna oštrica najbolje reže na 1/3 od ivice. Sa ovim delom oštrice režete grmlje i krute i debele korove. Za rezanje mlade trave možete koristiti do 2/3 oštrice od vrha oštrice.
- Podesite brzinu motora prema tvrdoći rastinja koje kosite. Za mladu travu koristite srednju brzinu, grmlje i tvrdi i gusti korov trebate rezati na najvišoj brzini.

VAŽNO

Pri niskoj brzini uređaja trava, korov ili tanke grane brže se zaglave između oštrica. Pogonska osovina i kvačilo također se brže troše.

KORIŠTENJE NAJLONSKOG REZNOG PRIBORA

- Najlonska nit troši puno snage motora. Imajte na umu da brzina motora mora biti 50% niža nego kod upotrebe metalnih oštrica.
- Najlonski pribor za rezanje reže travu uz pomoć rotacije najlonske niti. Ako pokušate istovremeno rezati travu na dužinu najlonske niti, brzina motora se smanjuje zbog otpora i zbog toga ne možete kositi kvalitetno. Kod velikog otpora, uklonite najlonski rezni pribor na stranu od trave, povećajte brzinu i odjednom kosite samo manje travnate površine.
- Ako pokušate kositi travu tako da trimer zaokrenete u suprotnom smeru (sa leva na desno), otpadni delovi trave prolaziće pokraj vašeg tela, tako da nećete isprljati odeću.

10. ODRŽAVANJE**NAKON 25 SATI KORIŠTENJA****VAZDUŠNI FILTER**

Pregledajte i očistite filterski element u toploj vodi, ako je potrebno dodavanjem sapuna. Pre ponovog postavljanja dobro ga osušite. Ako je filter element oštećen ili se smanjio, zamenite ga novim (F14).

- 1) Poklopac
- 2) Element filtera
- 3) Podrška
- 4) Podloga

VAŽNO

Zaprljani filter vazduha može povećati potrošnju goriva, a istovremeno smanjuje snagu motora.


Korišćenje uređaja bez vazdušnog filtera ili sa deformisanim elementom za filtriranje brzo dovodi do kvarova motora.

FILTER ZA GORIVO

Izvadite filter iz otvora za punjenje gorivom malom metalnom kukom. Izvadite filter sa cevi za dovod goriva i ispušite ga komprimovanim vazduhom (kompresorom).

VAŽNO

Zaprljani filter za gorivo može uzrokovati slabo ubrzavanje motora.

SVEĆICA

Odvijte i pregledajte svećicu i uklonite prljavštinu sa elektroda, ako je potrebno sa četkom.


Prorez za preskok iskre mora biti postavljen na 0,6 – 0,7 mm (F15).

ULAZNI OTVOR ZA VAZDUH ZA HLAĐENJE MOTORA

Pregledajte otvore za dovod vazduha za hlađenje motora i područje oko proreza za hlađenje cilindra klipnjače i uklonite sav otpad koji se uhvatio na uređaju tokom rada.

VAŽNO


Ako uređaj ne očistite, prigušivač se može početi pregrevati i može uzrokovati čak i da se uređaj zapali.

ZUPČASTI UGAONI PRENOS

Nakon svakih 10 sati korišćenja uređaja (1x godišnje) namažite zupčasti ugaoni prenos sa višenamenskim mazivom.

PODEŠAVANJE KARBURATORA**VAŽNO**

Pogrešno postavljanje karburatora može oštetiti motor uređaja. Podešavanje karburatora može obavljati samo ovlašteni serviser.

VIJAK ZA PODEŠAVANJE PRAZNOG HODA MOTORA

Pomoću vijka za podešavanje praznog hoda (4) podesite brzinu motora u praznom hodu između 3000 i 3300 okretaja/min, ako je brzina u praznom hodu prevelika to može dovesti do toga da se u praznom hodu vrti glava sa niti.

ODRŽAVANJE PRE SKLADIŠTENJA

1. Očistite nečistoće sa uređaja, proverite je li oštećen ili da li su delovi olabavljeni. Ako otkrijete nešto neuobičajeno, proverite je li uređaj spreman za sledeću upotrebu.
2. Pre skladištenja odnosno pohranjivanja ispraznite celi rezervoar za gorivo, zatim pokrenite uređaj i pustite da radi sve dok ne potroši sve gorivo koje je još uvek u karburatoru i radi toga se samo ne zaustavi.

SERVISIRANJE

Za bilo kakvo servisiranje tokom ili nakon garancije kontaktirajte ovlašćenog servisera i rado će vam pomoći.

Pre isporuke uređaja na servis mora se očistiti od nečistoća i biti u originalnoj ambalaži.

11. SPECIFIKACIJE

Model:	TU-MT430
Tip motora:	1E40F-5
Vrsta motora:	2 taktni zračno hlađen
Volumen motora:	42,7 cm ³
Maksimalna snaga motora:	1,35 kW
Broj obrtaja:	Glava trimera: 6525 okr/min Nož: 6900 okr/min
Tip ručke:	Dvoručni
Gorivo:	Mješavina goriva i ulja 40:1 (2,5%)
Volumen rezervoara za gorivo:	1,2 L
Dužina šipke za košenje:	855 mm
Glava trimera:	ø 430 mm
Glava noža:	ø 255 mm
Dužina mača pile:	250 mm
Radna dužina makaza:	403 mm
Širina makaza:	24 mm
Produžna šipka:	905 mm
Neto težina:	14,5 kg
Bruto težina:	15,7 kg
Nivo zvučnog tlaka L_{p(A)}:	Glava trimera: 97,64 dB(A) Glava noža: 96,99 dB(A) Makaze: 98,79 dB(A) Pila: 97,06 dB(A)
Nivo zvučne snage L_{w(A)}:	114 dB(A)
Vibracije:	Glava trimera: 5,4 m/s ² - 9,4 m/s ² Glava noža: 8,5 m/s ² - 8,3 m/s ² Makaze: 4,182 m/s ² - 9,695 m/s ² Pila: 4,0 m/s ² - 7,6 m/s ²

NAPOMENA: Ove uputstva za rad služe za gore navedene motore. U slučaju odstupanja između pojedinih modela motora, specifičnost svakog motora ključna je u smislu tehnologije i primene.

Zadržavamo pravo promene bez prethodne obavesti.

25
meseci
garancije

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnici gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravilnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o proizvodu

Popunjiva prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		
Reklamacija 3.		

**Uvoznik
Elementa d.o.o.**Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs**Ovlašćeni servis**Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs

Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljivan od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno raskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter.

Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta sofvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.