



IR ručni termometar DT8750H Uputstvo za upotrebu



Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Nakon raspakivanja uverite se da se proizvod slučajno nije ošteto u toku transporta. Oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd.!

Tehnički podaci:


- Temperaturni opseg: -50°C ~ 750°C (-58 ~ 1382°F)
- Preciznost: ±2% ili 2°C
- Odnos daljine i mernog područja: 16:1 (ukoliko je daljina između termometra i merenog objekta 1 m, onda je prečnik merne površine šestnaesti deo daljine, odnosno u ovom slučaju 6,25 cm)
- Podesiva emisivnost: 0.1 to 1.0
- Vreme odziva talasne dužine: 500ms (8-14)um
- Rezolucija: 0.1°C ili 0.1°F
- Prikaz maksimalne temperature
- Odabir između celzijus i fahrenheit skale
- Laser za precizno određivanje merne površine
- Automatsko isključivanje
- Indikacija slabe baterije
- Napajanje: 9V baterija (u sklopu)

Napomene!


- Nikada ne uperite laserski snop u oči!
- Nikada ne gledajte u laserski zrak sa optičkim pomagalima.
- Prazne baterije odmah zamenite novim!
- Uvek koristite baterije istih parametara!
- Površina merenog predmeta treba da bude veća od mernog područja (na skici pogledajte kako da dobijete površinu mernog područja)
- Zaprljanost merene površine može da utiče na tačnu vrednost (očistite merenu površinu po mogućnosti).
- Ne ostavljajte termometar na mestima jako visoke / niske temperature
- Uređaj se ne sme koristiti u potencijalno eksplozivnim sredinama.
- Da bi sprečili oštećenje uređaja, ne izlažite ga ekstremnim temperaturama, ekstremnoj vlažnosti vazduha i vlazi.

1. Taster za pozadinsko svetlo;
2. Taster laser / gore;
3. Odabir režima rada (MODE);
4. Odabir °C/°F / dole taster;
5. Taster za merenje;
6. LCD displej

1. Indikator slabe baterije;
2. Laserski pokazivač;
3. Uključeno pozadinsko svetlo;
4. Trenutna izmerena vrednost se prikazuje;
5. Prikaz temperature u °C ili °F;
6. Merena temperatura;
7. Maksimalna izmerena temp. / Emisivnost;
8. Znak maksimalne temperature;
9. Znak emisivnosti



D:S=16:1



D = daljina između merenog objekta i termometra
M = prečnik mernog područja

Merenje / uključivanje i isključivanje

Usmerite instrument u pravcu merene površine i pritisnite taster za merenje (treba da držite taster pritisnutim 0.5s). Termometar će da se uključi i laserski pokazivač će da pokaže na merenu površinu. Merena vrednost će se pojaviti na displeju. Termometar će se sam isključiti nakon 15 sekundi ne korišćenja. **NAPOMENA:** Termometar ne može precizno da izmeri temperaturu predmeta kroz staklo. Merenja pri uslovima kao što su smog, prašina, para u vazduhu, će dovesti do neprecizno izmerenih vrednosti. Da biste izmerili temperaturu predmeta koji ima jaku refleksiju (polirane površine), zalepite traku (izolir, krep) na merenu površinu i sačekajte par minuta da traka dostigne temperaturu predmeta ispod nje.

Održavanje

Povremeno je potrebno očistiti sočivo na uređaju od prašine i sitnih čestica, da biste dobili maksimalnu preciznost uređaja. Sočivo možete da čistite sa kompresovanim vazduhom ili sa blago mokrom krpom. Ne koristite agresivna hemijska sredstva za čišćenje termometra! Termometar ne potapajte u bilo kakvu tečnost!

Pozadinsko osvetljenje / °C i °F temperaturna skala

Pritisnite taster 1 da biste uključili / isključili pozadinsko osvetljenje. Pritisnite taster 4 da menjate prikaz temperature između °C i °F.

Podešavanje emisivnosti

Tasterom 3 izaberite EMS kao stavku za podešavanje, zatim sa tasterima 4 i 2 podesite željenu emisivnost.

Zamena baterija

Prilikom slabljenja baterije na displeju se prikazuje simbol baterije, zamena je poželjna. Stanje baterije utiče na preciznost merenja. Otvorite poklopac držača za baterije i izvadite staru bateriju iz držača baterije. Postavite novu bateriju u držač baterija obračunajući pažnju na ispravni polaritet. Zatvorite poklopac držača za baterije.

Emisivnost

Većina predmeta (organski, farbani ili oksidirani predmeti) imaju emisivnost od 0.95. Međutim ukoliko merite neke specifične predmete, potrebno je da podesite emisivnost prema uputama iz tabele. U slučaju da ne podesite odgovarajuću emisivnost, možete dobiti netačno merenje.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Reciklaža baterija i akumulatora

Baterije i akumulatori se ne smeju tretirati isto kao ostali otpad iz domaćinstva. Ovi se proizvodi trebaju skupljati prema aktuelnim uredbama i zakonima države u kojoj su se upotrebljavale.



Rizik od laserskog zračenja!

Gledanjem direktno u laserski zrak duži period vremena (duže od 0,25 sekundi) može dovesti do oštećenja mrežnjače. Izbegavajte da gledate direktno u laserski snop. Nikada ne gledajte u laserski zrak sa optičkim pomagalicama. Ne pokušavajte da zaustavite refleksni treptaj oka ukoliko je u njega uperen laser nenamerno. Nikada namerno ne ciljate laserom u ljude ili životinje.

Emisivnost predmeta					
Materijal	Odlika	Emisivnost	Materijal	Odlika	Emisivnost
Aluminijum	Oksidiran	0.3	Ljudska koža		0.98
	Poliran	0.02-0.04	Grafit	Oksidiran	0.20-0.60
Mesing	Oksidiran	0.5	Plastika	Neprovidna	0.95
	Poliran	0.02-0.05	Guma		0.95
Zlato		0.01-0.10	Plastični cement		0.85-0.95
Gvožđe	Oksidirano	0.7	Beton		0.95
Čelik	Oksidiran	0.70-0.90	Cement		0.96
Azbest		0.95	Zemlja		0.90-0.98
Gips		0.80-0.90	Malter		0.89-0.91
Asfalt		0.95	Cigla		0.90-0.96
Kamen		0.7	Mermer		0.94
Drvo		0.90-0.95	Tekstil		0.90
Grafit	U prahu	0.96	Papir		0.95
Ugljenik		0.85	Pesak		0.90
Lakirane povr.	Bez sjaja	0.97	Glina		0.92-0.96
Karbon. cement		0.90	Pesak		0.9
Mehurići		0.75-0.80	Staklo		0.85-0.92
Voda		0.93	Tekstil		0.95
Sneg		0.83-0.90	Ugrejana hrana		0.95
Led		0.96-0.98	Plastika		0.95
Smrznuta hrana		0.95	Ulje		0.94
Keramika		0.95	Gvožđe i čelik		0.80
Krečnjak		0.98	Vuna	Prirodna	0.94
Farba		0.93	Olovo	Oksidirano	0.5