



FLP250SOLAR


**instruction manual
eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
Bedienungsanleitung
uputstvo za upotrebu
návod k použití
uputa za uporabu**



**SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981**


2K3-1

figure 1. • 1. ábra • 1. obraz • figura 1. • Abb. 1 • 1. skica • 1. obrázek • 1. slika



EN	H	SK	RO	D	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
1. 56 built-in high-brightness SMD LEDs	56 db beépített nagy fényerű SMD LÉD-vel	56 ks zabudovaných SMD LED s vysokou svietivosťou	56 de LED-uri SMD cu luminozitate mare	56 Stk. eingebaute SMD LED mit hoher Helligkeit	56 kom. hladno belih SMD dioda velikog intenziteta	56 ks integrovaných SMD LED diod s vysokým jasem	56 ugrađenih SMD LED dioda visoke svjetline
2. PIR motion sensor	PIR mozgásérzékelő	PIR senzor pohybu	senzor de mișcare PIR	PIR Bewegungssensor	PIR senzor pokreta	pohybový čidlo PIR	PIR senzor pokreta
3. solar panel	napelem	solarýn panel	panou solar	Solarzelle	solarní panel	solární baterie	solarni panel
4. wall brackets	fali konzolok	nástenné konzoly	console de perete	Wandkonsolen	zidna konzola	nástenné konzole	zidni nosači

figure 2. • 2. ábra • 2. obraz • figura 2. • Abb. 2 • 2. skica • 2. obrázek • 2. slika



EN SOLAR LED REFLECTOR WITH MOTION SENSOR

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN IT FOR LATER REFERENCE!**

WARNINGS

Please read the following instructions for use before using the product and keep them for further. The original description was written in Hungarian language.
 • Make sure the device has not been damaged during transportation! • Can only be used with the included solar panel! • Do not use the lamp with a damaged protective shade! • The LED light source in the lamp cannot be replaced. At the end of the lifetime of the light source, the entire luminaire must be destroyed. • The battery can only be replaced by an adult! • When replacing the battery, pay attention to the correct polarity! • The battery must not be opened, thrown into a fire, or short-circuited! • The light fixture is not suitable for strong transportation! • Due to continuous improvements, technical data and design may change without prior notice. • The current user manual can be downloaded from the website www.somogyi.hu • We are not responsible for any typographical errors, and we apologize if any.



Do not stare into the light of the LED!



The product is not a toy. Keep out of reach of children.

The weather-resistant LED floodlight with motion sensor is excellent for lighting buildings and yards. Solar design, can be placed independently of mains power supply.

START UP USE

- Decide the place you want to mount the solar panel and the motion detector. Ideally, the solar panel should be exposed to direct sunlight. The maximum length of the cable connecting the solar panel and the reflector is 5 meters.
- Follow the instructions in Figure 2 to mount the solar reflector and solar panel on the wall. Remove the support bracket from the back of the device.
- Drill 4 holes in the surface according to the wall brackets. Always take into account the material and load capacity of the wall!
- Attach the support brackets to the surface, then place the LED reflector and the solar panel on.
- Adjust the ideal tilt angle when the sunlight is perpendicular to the solar panel, then connect the solar panel with the LED reflector.
- The product lights up in the dark in an energy-saving way, which increases to 100% when switched on and motion is detected. The duration of the lighting depends on how long and how strong the light was before. The product is now ready for use
- The PIR motion detector detects in the form of a 120° cone, up to a distance of 5 m.

BATTERY REPLACEMENT

If you experience a significant decrease in lighting time, replace the Li-ion battery in the reflector. Remove the reflector from the wall bracket, unscrew the back and replace the battery (18650 / 1200 mAh / 3.7 V).

CLEANING, MAINTENANCE

In order to the luminaire to function optimally, it may be necessary to clean the luminaire with a frequency depending on the degree of contamination, but at least once a month. Clean the outside of the lamp and the solar panel with a slightly damp cloth. Do not use aggressive cleaning agents! Water must not get inside the light fixture or on the electrical components!

TROUBLESHOOTING

Error phenomenon	A possible solution to the error
Check the cable connecting the reflector to the solar panel.	
The reflector does not light up in the dark when motion is detected.	Clean the PIR sensor. Is the solar panel getting enough light? Check its placement and clean it.
A reflector not visible at all.	Ellenörzi a reflektort a napelemmel összekötő kábel.
A reflector not visible at all.	Tisztítása meg a PIR szenzort.
A napelemelég fény éri?	Ellenörize az elhelyezést és tisztitsa meg.

DISPOSAL

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off for charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks imposed upon the manufacturer pursuant to the relevant regulations and shall bear all associated costs arising from such.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environmentally friendly way.

SPECIFICATIONS

Power:	3.36 W
Brightness:	250 lm
Color temperature:	10000 K
IP44: protection against splashing water (from all directions)	
Motion sensor type:	PIR
Detection angle:	120°
Sensing distance:	max. 5 m
Power supply:	1 pc 3.7 V 18650 Li-ion 1200 mAh battery
Solar panel size:	14.2 x 13 x 6 cm
Lamp size:	15 x 13.3 x 6.3 cm


EN NAPELEMES LED REFLEKTOR, MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ÖRİZZE MEGA KÉSÖBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!**

FIGYELEMMEZETÉS

A termék használata előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és órizze meg. Erről leírták magyar nyelven készült.

• Bizonyosodjon meg ról, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során! • Kizárolják a mellékkelt napelemmel használható! A lámpatestet sértő védezőnyelv nincs használható! • A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető. A fényforrás élettartama végén a teljes lámpatest meg kell semmisíteni. Az akkumulátor cseréjét csak felirattal végezheti! • Az akkumulátor üzemelési idején a helyes polaritás! • Az akkumulátor tilos fenyrittő, tüze dobni, vagy rövidre zájni! • A lámpatest felfüggesztése szerelésre nem alkalmas. • A forgatószerkezet továbbfejlesztések miatt a műszaki adat és a dizájn előzetes bejelentés nélküli is változhat! • Az aktuális használati utasítás letölthető a www.somogyi.hu weboldalról. • Az esetleges nyomódibákkel felülvizsgálatot kell végezni.



Ne érintse meg az LED fényt!



A termék nem játké, gyermekek kezébe ne kerüljön!

Az időjárásnak ellenálló mozgásérzékelős LED-es fényvető kívában alkalmás építet, útadályokban megvalósításra. Napelemes kivitel, hálózati tápellátástól függetlenül elhelyezhető.

ÜZEMELÉS, HASZNÁLAT

- Döntse el, hogy hogyan szerelni kell a napelemet és a mozgásérzékelő reflektort. Ideálisan esetben a napelemet közvetlen napfény kell, hogy érje. A napelemet és a reflektort összekötő kábel hossza max 5 méter.
- A napelemes reflektor a napelem felé szereléshez kövesse a 2. ábra utasításait. Távolítsa el a készülék hátlájáról a tartókonzolt.
- Fűrjön a fal konzoloknak megfelelően 4-4 lyukat a felületbe. Mindig vegye figyelembe a fal alapanyagát, fehérírással!
- Rögzítse a tartókonzolokat a felülethez, majd helyezze rájuk a LED reflektort és a napelemet.
- Állítsa be az ideális dőlőszöveget, amikor a napfény merőlegesen esik a napelemre, majd kösse össze a napelemet a LED reflektorkor.
- A termék töltében energiatakarékosan világít, melyet bekapszolásról és mozgásérzékelésről 100%-ra növel. A világítás időtartama attól függ, hogy előzőleg mennyi ideig és milyen erősséggű fény érte. A termék ezzel üzemel. 7. A PIR mozgásérzékelő 120°-os kúp alakban érzékel, 5 m távolsági.

AKKUMULÁTORCSERÉRE

Ha a világítási idő jelentős csökkenését tapasztalja, cserélje ki a reflektoran belüli Li-ion akkumulátort. Vegye le a reflektort a fali tartóról, csavarozza le a hátláját, és cserélje ki az akkumulátort (18650 / 1200 mAh / 3.7 V).

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

A lámpatest optimális működésére érdekében a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal, de legalább havonta egyszer szükséges lehet a lámpatest tisztítása. Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a lámpatest kúpjait és a törökítőket. Ne használjon agresszív tisztítószereket! A lámpatest belsejébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz!

HIBAELHÍRÍTÁS

Hibajelenség	A hiba lehetséges megoldása
Ellenörzi a reflektort a napelemmel összekötő kábel.	
Tisztítása meg a PIR szenzort.	
A napelemelég fény éri?	Ellenörize az elhelyezést és tisztitsa meg.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékálló várt berendezést elküldjön gyűjtője, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az ember egészségére veszélyes összetevőkkel is tartalmazhat! A használt vagy hulladékálló várt berendezés tértérelmesen átadható a forgalmazónak, illetve valamennyi forgalmazónak, kérdezze a berendezés jellegében és funkcióiban azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakszerű hulladékgyűjtő helyén. Ezzel az el környezetét, embertársait és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékgyűjtő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártó vonatkozó feladatai álljanak, az azokkal kapcsolatos felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu AZ ELEMÉK, AKKUM ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemek/akkumulátorok nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezelni. A felhasználói törvény kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemek/akkumulátorok lehelyezéséhez, vagy a kereskedelemben leadához igy biztosítható, hogy az elemek/akkum környezetkímélő módon legyenek ártalmatlannak.

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	3.36 W
Fényerő:	250 lm
Farba szíve:	10000 K
IP44: védelem elleni védelem minden irányból	
Mozgásérzékelő típusa:	PIR
Erzékelési szög:	120°
Erzékelési távolság:	max. 5 m
Tápellátás:	1 db 3.7 V 18650 Li-ion 1200 mAh akkumulátor
Napelem méréte:	14.2 x 13 x 6 cm
Lámpa méréte:	15 x 13.3 x 6,3 cm

SK NAPELEMES LED REFLEKTOR, MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ÖRİZZE MEGA KÉSÖBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

DÖLÉZÍTÉ BEZPEČNOSTNE UPOZORNENIA

PORZNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE!

UPOZORNENIA

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a starostlivo si ho uschovajte. Tento návod je prekád originálneho návodu!

• Skontrolujte, či sá výrobok pošpepravno nepoškodený. • Reflektor je použiteľný výlučne s príloženým solárnym panelom! • Nepoužívajte svietidlo so poškodeným ochranným sklo! • Svetelné zdroje LED so svietidlo sa nedajú vymeniť. Po ukončení životnosti zdroja svetla treba zlikvidovať celé svietidlo! • Výmenu akumulátora môže prebieť len dospej osobou! • Pri výmeni akumulátora dajte na správnu polohu!

• Akumulátor je základný otvor, whidofit do ohria alebo skratovat! • Svietidlo nie je vhodné na súperové zapojenie. • Výrobok si vyhľadáva príslušné zmenu technické parametre a design výrobku kedykoľvek predchádzajúco upozornenia. • Aktuálny návod na použitie si môžete stažiť z webovej stránky www.somogyi.sk. • Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a ospravedlivujeme sa za ne.

Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a ospravedlivujeme sa za ne.

Na výrobok sa príamo do LED svetla!

Nepozerajte sa na výrobok, nepatri do ruk defom!

Výrobok nie je hračka, nepatri do ruk defom!

LED reflektor s pohybovým senzorom odolný voči poveternostným podmienkom je ideálny na osvetlenie objektov alebo druhov. Prevedenie so solárnou batériou, možno umiestniť nezávisle od sieťového napájania.

UVEDENIE PRE VÝPREZDÁVANIE, POUŽIVANIE

1. Rozhodnite sa, či chcecie namontovať solárny panel a reflektor so senzorom pohybu. V ideálom prípade by mal byť solárny panel vystavený priamu slnečnému žiareniu. Maximálna dĺžka kábla spájajúci solárny panel a reflektor je 5 metrov.

2. Podľa pokynov na obrázku 2 namontujte solárny reflektor a solárny panel na stenu.

3. Vyfíťte 4-4 otvory do povrchu podla násenných konzol. Vzdialosť medzi konzolami je 10 mm.

4. Vyfíťte 4-4 otvory do povrchu podla násenných konzol. Vzdialosť medzi konzolami je 10 mm.

5. Nasťaňte ideálny uhol sklonu, keď je slnečné svetlo kolmé na solárny panel, potom proprie solárny panel a LED reflektor.

6. Výrobok v tme si vložíte v úponomréžu, režim, pri detekcií pohybu svetlosť sa zvýší na 100%. Tryanie svetlenia závisí od toho, ak dlho a aké silné bolo svetlo predtým.

Výrobok je týmto prípravený na použitie.

7. PIR senzor pohybu sníma v uhle 120° v tvare kužeľa, do vzdialenosťi 5 m.

VYMANIE AKUMULÁTORA

Ak zaznamenáte výrazné skrátenie doby svietenia, vymenite Li-Ion akumulátor v reflektore. Odstráňte reflektor z násennej konzoly, odskrutkujte zadnú časť a vymenite akumulátor.

ČISTENIE, ÚDRŽBA

V záujme optimálnej prevádzky svietidla podľa miery zašpinenia, ale najmenej raz do mesiaca je nutné výrobok čistiť. Vonkajšiu časť a solárny panel očistite miernou mokrou utierkou. Nepoužívajte agresívne čistiacé prostriedky! Dabajte na to, aby so vnitrania prístroja, na jeho elektrické súčiastky, nedostala voda!

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie problému
Skontrolujte kábel spájajúci reflektor so solárnym panelom.	
Tisztítanie reflektora z senzoru.	
Reflektor nesvetí v tme pri detekcií pohybu.	Je solárny panel umiestnený na miesto s dostačujúcim svetelným žiareniom? Skontrolujte umiestnenie a ovládanie.
ZNEHODINOCOVANIE	Výrobok nevyhľadáuje do bezného domového odpadu, separujte oddelenie, alebo možte obnoviť súčasťky nebezpečné v životnom prostredí alebo zdraviu na ľudskej organizácii. Zlepčíme slnečné žiareniu, resp. výrobku odviedieme do odpadu, ktorý je vhodný na súperové zapojenie. Vonkajšiu časť a solárny panel očistíme miernou mokrou utierkou, nepoužívajte agresívne čistiacé prostriedky! Dabajte na to, aby so vnitrania prístroja, na jeho elektrické súčiastky, nedostala voda!

Baterie / akumulátor nesmiestite výrobok do domového odpadu. Užívateľ je povinný odvodiť použité baterie / akumulátor do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chráni životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Výkon:	3,36 W
Svetlosť:	250 lm
Farba svetla:	10000 K
IP44: ochrana voči striekajúcej vode (z každého smeru)	
Pozemnosť:	PIR
Erzékelési súzog:	120°
Erzékelési távolság:	max. 5 m
Tápellátás:	1 db 3.7 V 18650 Li-ion 1200 mAh akumulátor

REFLECTOR LED CU PANOU SOLAR ȘI SENZOR DE MIȘCARE

INSTRUCȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA
CITIȚI MĂNUAȘUL CU ATENȚIE și PĂSTRAȚI-L ÎNTR-UN LOC ACCESIBIL
PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ!

ATENȚIONĂRI

Inainte de punere în folosință a produsului citiți instrucțiunile de mai jos și păstrați-le pentru utilizarea ulterioară! Descrierea originală a fost redactată în limba maghiară.
• Asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului! • Produsul poate fi utilizat exclusiv cu panou solar anexat! • Nu folosiți lampa dacă abajurul de protecție și/sau deteriorat! • LED-ul din lampă nu poate fi înlocuit. La expirarea duratei de viață a LED-ului se va elibera întregă lămpă. • Înlocuirea bateriei poate fi realizată doar de un adult! • La înlocuirea bateriei respectați polaritatea corectă! • Este interzisă desfacearea, aruncarea în foc sau scufundarea bateriei! • Lampă nu este potrivită pentru instalare în sat. • Datorită imburnatărilor permanente, conținutul tehnici și designul pot fi modificate și fără notificare prealabilă. • Instrucțiunile de utilizare valabile pot fi descărcate de pe pagina www.somogyi.hu. • Nu ne asumăm răspunderea și ne cerem scuze pentru eventualele greșeli de tipar.



Nu vă uită în lumina LED-ului!

Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Reflectorul cu LED și senzor de mișcare rezistent la condițiile meteo este excelent pentru iluminareă clădiri, curți. Realizat cu panouri solare, poate fi amplasat independent de alimentarea de la rețea.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, UTILIZARE

1. Horațiu-vă unde să amplasați panoul solar și senzorul de mișcare. În condiții ideale panoul solar trebuie expus direct la razele solare. Lungimea cablului care racordă panoul solar și reflectorul este de max. 5 m.
2. Pentru montare pe perete a reflectorului cu panou solar și a panoului solar urmăriți instrucțiunile de pe fig. 2. Îndepărtați consola suport de pe spatele aparatului.
3. Dați căte 4-5 găuri conform consolelor de perete în suprafața peretelui. Întotdeauna respectați materialul și capacitatea de încărcare a peretelui!
4. Fixați consola suport de suprafață apăsați reflectorul cu LED și panoul solar.
5. Reglați unghiul poziției de înclinare, pentru ca razele solare să cădă perpendicular pe panou, apoi conectați panoul solar și reflectorul LED.
6. După punere luminează cu consum de energie redus în întuneric, iar la luminozitatea crește luminositatea la 100%. Durata de iluminare depinde de perioada și intensitatea expunerii la razele solare. Produsul este gata de funcționare.
7. Senzorul de mișcare PIR detectează mișcare în formă conică cu unghi de 120°, până la 5 m.

SCHIMBAREA BATERIEI

Dacă observați scădere semnificativă a timpului de luminare, înlocuiți bateria Li-ion afăță în carcasa reflectorului! Scoateți reflectorul de pe consola de perete, deșurubați spatele carcassei, și schimbați bateria (18650 / 1200 mAh / 3.7 V).

CURĂTARE, ÎNTREȚINERE

În vederea asigurării funcțională corectă a lămpii este necesară curătarea produsului cu o frecvență în funcție de gradul de murdărire, dar cel puțin o dată pe lună. Curătați cu o cărpă umedă exteriorul lămpii și panoul solar. Nu utilizați agenți de curătare cu efecte abrasive! Aveți grijă să nu ajungă apă în interiorul lămpii și pe piesele electrice.

DEPANARE

Eroare	Possibilitate rezolvare
Reflectorul nu luminează în întuneric, la detecarea mișcării.	Verificați cablul care leagă reflectorul de panoul solar. Senzorul senzor PIR. Prinseți panoul solar suficientă lumină? Verificați amplasarea panoului și curătați-l!
ELIMINARE	Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiuri menajere, pentru că echipamentul poate contine și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distributorii care au puț în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta, protejați mediu înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să lăsați legătură cu organizația locală de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind producătorii și suporțorii cheltuielile legate de aceste obligații.
TRATAREA BATERIILOR, ACUMULATORILOR	Baterile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a predă baterile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comert. Acest lucru asigură faptul că baterile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

DATE TEHNICE

Putere:	3,36 W
Luminositate:	250 lm
Temperatura de culoare:	10000 K
IP44: protecție împotriva stropirii (din toate direcțiile)	
Tipul senzorului de mișcare: ...PIR	
Unghi de detectare a mișcării: ...120°	
Distanță de detectare:	max. 5 m
Alimentare:	1 baterie x 3,7V de tip 18650 Li-ion 1200 mAh
Dimensiuni panou solar:	14,2 x 13 x 6 cm
Dimensiuni lămpă:	15 x 13,3 x 6,3 cm

TEHNICHE DATEN

Leistung:	3,36 W
Luminosität:	250 lm
Temperatur de culoare:	10000 K
IP44: geschützt gegen Spritzwasser (in allen Richtungen)	
Typ des Bewegungssensors: ...PIR	
Detectierungswinkel: ...120°	
Detectierungsabstand: ...max. 5 m	
Stromversorgung:	1 Stk. 3,7 V 18650 Li-ion 1200 mAh Batterie
Solarzellengröße:	14,2 x 13 x 6 cm
Lampengröße:	15 x 13,3 x 6,3 cm

D SOLARZELLEN-LED-REFLEKTOR MIT BEWEGUNGSSENSOR

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN!

HINWEISE

Vor der Ingebrauchnahme des Gerätes, die nachfolgende Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren. Die Originalanleitung wurde in ungarischer Sprache erstellt.
• Sicherstellen, dass das Gerät keine Schutzschirmen erfüllen hat. • Verwenden Sie nur das mitgelieferte Solarpanel! • Den Lampenkörper mit beschädigtem Schutzschirm nicht verwenden! • Die LED-Lichtquelle in dem Beleuchtungskörper ist nicht austauschbar. Am Ende der Lebensdauer der Lichtquelle muss die gesamte Leuchte zerlegt werden. • Die Batterie darf nur von einem Erwachsenen ausgetauscht werden. • Beim Batterietausch auf die richtige Polariität achten! • Es ist untersagt, es zu öffnen, in Brand zu werfen oder kurz zu schließen! • Die Leuchte ist für Reinigungszwecke nicht geeignet. • Infolge ständiger Weiterentwicklungen ist die Änderung der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten. • Die aktuelle Bedienungsanleitung kann unter www.somogyi.hu heruntergeladen werden. • Für evtl. Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung und bitten um Entschuldigung.



Nicht in die LED-Leuchte schauen!



Das Produkt ist kein Spielzeug, lassen Sie es nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Der witterfeste LED-Reflektor mit Bewegungssensor ist ideal für die Beleuchtung von Gebäuden und Höfen. Solarzelausführung, kann unabhängig von der Netztromversorgung installiert werden.

INBETRIEBNAHME, VERWENDUNG

1. Entscheiden Sie, wo sie das Solarpanel und den Reflektor mit Bewegungssensor installieren möchten. Idealerweise sollte das Solarpanel direktem Sonnenlicht ausgesetzt sei. Sei die Länge des Verbindungsabstabs zwischen der Solarzelle und dem Reflektor beträgt max. 5 Meter.
2. Um das Solarpanel und den Reflektor an die Wand zu montieren, befolgen Sie die Anweisungen in Abb. 2. Entfernen Sie die Halterung an der Rückseite des Geräts.
3. Bohren Sie je 4 Bohrlöcher entsprechend den Wandkonsolen in die Oberfläche. Berücksichtigen Sie dabei immer das Material und die Tragfähigkeit der Wand.
4. Befestigen Sie die Wandkonsole an der Oberfläche und setzen Sie dann den LED-Reflektor und das Solarpanel auf die Halterung.
5. Stellen Sie die idealen Neigungswinkel ein, wenn das Sonnenlicht vertikal auf die Solarzelle fällt, dann verbinden Sie die Solarzelle mit dem LED-Reflektor.
6. Das Produkt leuchtet im Dunkeln automatisch, das bei Erkennung einer Bewegung auf 100% erhöht wird. Die Dauer der Beleuchtung hängt von der Zeitdauer und der Intensität des Lichts ab. Das Gerät ist somit betriebsbereit.
7. Der PIR-Bewegungssensor detektiert in einer Konusform von 120° bis zu einem Abstand von 5 m.

AUSTAUSCH DER BATTERIE

Wenn Sie die wesentliche Reduzierung der Beleuchtungszeit erfahren, tauschen Sie die Li-Ion Batterie im Reflektor aus.

Nehmen Sie den Reflektor von der Wandkonsole ab, schrauben Sie das Hinterteil ab und tauschen Sie die Batterie aus (18650 / 1200 mAh / 3.7 V).

REINIGUNG, WARTUNG

Um eine optimale Leistung des Beleuchtungskörpers zu gewährleisten, kann es erforderlich sein, die Leuchte je nach Verschmutzungsgrad, mindestens jedoch einmal im Monat, zu reinigen. Für die Reinigung des Außenbereichs des Lampenkörpers und der Solarzelle nasses Tuch verwenden. Keine aggressiven Reinigungsmittel einsetzen! Das Innere und die elektrischen Teile des Gerätes können kein Wasser berühren!

FEHLERBESEITIGUNG

Fehlererscheinung	Mögliche Abhilfe
Der Reflektor leuchtet im Dunkel, bei Bewegungserkennung nicht.	Überprüfen Sie das Kabel zwischen dem Reflektor und dem Solarpanel. Den PIR-Sensor reinigen. Bekommt die Solarzelle ausreichend Licht? Die Platzierung prüfen und das Gerät reinigen.
ENTSORGUNG	Sammeln Sie die Geräte, die zu Abfall geworden sind, getrennt und werfen Sie sie nicht in den Haushall, da sie umwelt- oder gesundheitsgefährdende Bestandteile enthalten können. Gebraucht- oder Altgeräte können kostenlos an die Verkaufsstelle oder an jeden Händler zurückgegeben werden, der Geräte verkauft, die in Art und Funktion mit dem Gerät identisch sind. Sie können die Geräte auch bei einer speziellen Sammelstelle für Elektroschrott abgeben. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre Mitmenschen und Ihre eigene Gesundheit. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre örtliche Abfallwirtschaftsorganisation. Wir übernehmen die Pflichten des Herstellers nach den einschlägigen Rechtsvorschriften und tragen die anfallenden Kosten. Information über Abfallbehandlung: www.somogyi.hu

ENTSORGUNG VON BATTERIEN/AKKUS

Es ist untersagt, Batterien/Akkus mit dem Haushall zu handhaben. Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, verbrauchte, entladene Batterien/Akkus an der Sammelstelle seines Wohnortes oder im Handel zurückzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Batterien auf umweltgerechte Weise entsorgt werden.

TECHNISCHE DATEN

Leistung:	3,36 W
Lichtstärke:	250 lm
Temperatur de culoare:	10000 K
IP44: geschützt gegen Spritzwasser (in allen Richtungen)	
Typ des Bewegungssensors: ...PIR	
Detectierungswinkel: ...120°	
Detectierungsabstand: ...max. 5 m	
Stromversorgung:	1 Stk. 3,7 V 18650 Li-ion 1200 mAh Batterie
Solarzellengröße:	14,2 x 13 x 6 cm
Lampengröße:	15 x 13,3 x 6,3 cm

SRB (MNE) LED REFLEKTOR SA SOLARNIM PANELOM I SENZOROM POKRETA

BITNE BEZBEDNOSNE ODREDBE
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU!

NAPOMENE

Previđate upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Previđeni originalni uputstvo je na madarskom jeziku.
• Uverite se da uređaj nije oštećen prijevoz nedolio s poštenijem produkta! • Isključivo se smre koristiti sa priloženim solarnim panelom! • Reflektor se ne smre koristiti sa slomljanim statikom! • LED svjetlosti nije zamjenjiv. Nakon isteka radnog veka, potrebljeno je menjati čitav reflektor. • Zamena akumulatora sme da radi samo osoba s polaznom licom! • Prilikom zamene akumulatora obavite pažnju na polariitet! • Akumulator je zabranjeno rastavljati, u vatru bacati ili krakati! • Ova leđna svjetlosti nije pogodna za redno povezivanje. • Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšanja kvaliteta promjena u karakteristikama, dizajnu i funkcijama mogu se desiti i bez najave. • Aktuelno uputstvo za upotrebu može pronaći na adresi www.somogyi.hu. • Za eventualne štamanske greške ne odgovaramo i unapred izvinjavamo.



Ne gledajte u LED izvor svjetlosti!



Ovaj prizvod nije igračka, korite je van domaća dečje!

LED reflektor otporan na vremenske uslove sa senzorom pokreta je odličan za osvetljenje zgrada i dvorišta. Solarna izvedba, može se postaviti nezavisno od mrežnog napajanja.

PPUTANJE U RAD, UPOTREBA

1. Odlično, gdje želite da montirate solarni panel i detektor pokreta. U idealnom slučaju, solarni panel treba da bude izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti. Maksimalna duljina kabla koja povezuje solarni panel i reflektor je 5 metara.
2. Prati uputstvo na slici 2 da biste montirali solarni reflektor i solarni panel na zid.
3. Izbaci 4 rupe na površini koja odgovara zidnim konzolama. Uvek vodite računa o materijalu i novitosti zida!
4. Pričvrstite konzole na površinu, zatim postavite LED reflektor i solarni panel na zid. Podesite idealan ugao nagiba kada je sunčeva svjetlost okonita na solarni panel, a zatim počnite s LED reflektorem.
5. Proizvod sveti u mraku na način koji stvara energiju, koji se povećava na 100% kada se detektuje pokret. Trajanje osvetljenja zavisi od toga koliko je dugo i koliko je svetlo bilo ranije. Proizvod je sada spreman za upotrebu.
6. Pritisnite senzor PIR detektoru u obliku lepeze od 120°, do udaljenosti od 5 m.

ZAMENA AKUMULATORA

Ako osetite znatno smanjenje vremena osvetljenja, zamjenite Li-jonski akumulator u reflektoru. Uklonite reflektor sa zidnih nosača, odvignite stražnju stranu i zamjenite akumulator (18650 / 1200 mAh / 3.7 V).

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

U zavisnosti od uslova rada i zapravo uredaj se redovno mora čistiti, minimum mesečno jedan put. Blago nakvašenom kromponom prebristite spoljni deo reflektora i solarni panel. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju na materijal i novitosti zida!

OTKLJANJANJE GREŠKE

Greška	Moguće rešenje nastale greške
Reflektor ne sveti u mraku u slučaju detekcije pokreta.	Površite kabel koji povezuje solarni panel i reflektor.
Reflektor ne sveti u mraku kada je detektor pokretnog objekta.	Očistite PIR senzor.

ODLAGANJE

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to osigure životnu sredinu i može da narusi životinje i život. Uredaji koji se ne mogu reciklirati, uklonite ih u specijalni kontejner za recikliranje.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smiju se trelati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stavi u pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Okovo se može stići okolina, obezbediti da baterije i akumulatori budu na pravilnom recikliranju.

TEHNIČKI PODACI

Snaga:	3,36 W
Jasna svjetlost:	250 lm
Boja svjetlosti:	10000 K
IP44: zaštita od prskajuće vode (iz svih smerev)	
Tip senzora:	...PIR
Ugao osjetljivosti senzora:	120°
Domet osjetljivosti senzora:	maks. 5 m
Napajanje:	1 kom. 3,7 V 18650 Li-ion 1200 mAh akumulator
Dimenzije solarnog panela:	14,2 x 13 x 6 cm
Dimenzije reflektora:	15 x 13,3 x 6,3 cm

SRB (MNE) LED REFLEKTOR SA SOLARNIM PANELOM I SENZOROM POKRETA

BITNE BEZBEDNOSNE ODREDBE
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU!

NAPOMENE

DULEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

TYTO POKYNY SI POZORNĚ PREČÍTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Předtím, než začnete produkt používat, si pozorně přečtěte celý návod k používání uvedený níže a tento i uschovejte!

• Ujistěte se o tom, že děláte správného náležitosti k využití produktu!

• Ne provozujte produkt s poškozeným akumulátorem!

• Ne koristěte svítidlo s ošteceným s oštecením zaštiťovacím sítěním!

• LED svítidlo v svítidle se ne může zaměnit!

• Na Kraju životného výjeda izvora svítidla je nutné vyměňovať.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.

• Po skončení doby užívání je nutné vyměnit akumulátor.</p